Software RedeMB Manual do Usuário

(Ver. 3)



1. Introdução

O *software* **RedeMB** é uma ferramenta que permite monitorar em tempo real 247 medidores de energia ou multitransdutores digitais KRON em uma rede padrão RS-485 com protocolo MODBUS.

Por questões de segurança, este software possui as seguintes senhas pré-definidas:

NORK0 - Senha que inclui todas as funções da anterior, adicionando configurações para os produtos de qualidade da energia, lot e Ikron, bem como a função "Delta" para as linhas MKM e Mult-K.

KRON – Permite cadastro, configuração e leitura básica de informações. Mais apropriada para utilização com instrumentos da linha Mult-K. Para os instrumentos de qualidade da energia da linha NG, os medidores com lot (Internet das coisas) e a linha Ikron, habilita somente algumas funções.

NORK – Senha somente para leitura, não permite modificação, cadastro ou reconfigurações de qualquer tipo (parâmetros dos medidores ou do software)

Caso o usuário queira, poderá modificar a senha principal para algum outro padrão.

Vale informar que, tanto para instalação, quanto para configuração e utilização, o software RedeMB requer que o usuário tenha privilégios de **administrador** da máquina.

Conteúdo

Capítulo	Página
Introdução	1
Instalação	2
Funções	5
Memória de Massa	12
Sistema	13
Manutenção	14
Teclas de Atalho	15
Arquivo de leitura	15
Resolvendo Problemas	16
Termo de responsabilidade	17

2. Instalação

Para instalar o software RedeMB em seu sistema siga os procedimentos abaixo:

2.1 Requisitos mínimos:

PC com processador i5, 1.4 Ghz; 4GB RAM; 500GB Disco Rígido; Windows 7.

2.2 Instale o *software* no computador

Faça o download do programa no site da Kron.

www.kron.com.br

Após descompactar a pasta raiz, navegue até encontrar a pasta DISK1, busque o arquivo "SETUP.EXE" e o execute.

2.3 Execute o programa RedeMB

No menu Iniciar selecione a opção Programas, pasta Kron e RedeMB.

2.4 Configure os parâmetros de comunicação

Quando o *software* é executado pela primeira vez (quando for executado após a sua instalação), ele solicitará que seja informada a porta serial que deverá ser utilizada pelo sistema. Certifique-se de que a porta serial selecionada esteja configurada e livre, ou seja, de que não esteja sendo utilizada por um outro dispositivo, como mouse ou placa fax/modem.

Caso desejar mais tarde alterar estes parâmetros, utilize o menu **Sistema** escolhendo a opção **Configurar Comunicação**.

2.5 Conecte o conversor (RS485/RS232, RS-485/USB, etc) na porta serial selecionada

Caso o conversor não possua o recurso de detectar automaticamente a velocidade de comunicação utilizada na rede, certifique-se de que a sua configuração esteja compatível com a qual será utilizada. Certifique-se também que o formato dos dados esteja conforme especificação do protocolo.

Certifique-se de que a pinagem do cabo que conecta o conversor à porta serial esteja conforme especificada no manual do conversor.

No caso de conversores que gerem uma porta de comunicação virtual, siga o procedimento abaixo para identificação da porta gerada:

 No Desktop, clique com o botão direito no ícone "Meu computador". Nesse momento, surgirá a lista descrita abaixo:



2) Clique no item "Gerenciar", que fará surgir a tela seguinte:

Agora, escolha "Gerenciador de dispositivos"; surgirá do lado direito da janela uma lista onde deve ser escolhido o item "Portas COM & LPT".



Clique no sinal de mais para verificar a porta gerada, cuja descrição aparece como " USB Serial Port (COM XX).



Após verificação da porta gerada é necessário configurá-la como porta a ser utilizada para o software de leitura.

2.6 Faça um teste para verificar a comunicação serial

Antes de testar toda a rede de medidores, faça um teste apenas em um. Instale-o próximo ao computador e ligue o terminal correspondente ao **DATA+** do conversor ao terminal **DATA+** do instrumento e o terminal correspondente ao **DATA-** do conversor ao terminal **DATA-** do instrumento. No mesmo ligue apenas a alimentação externa (ALIM.EXT.) e não se esqueça também de ligar a alimentação do conversor se este requerer. Como o teste está sendo realizado com apenas uma peça e a distância entre este e o conversor é pequena, não será necessário instalar resistores de terminação e a configuração de pull-up e pull-down (para maiores informações, consulte "Interface RS-485 – Medidores Kron").

No software RedeMB adicione este dispositivo através do menu **Dispositivo** opção **Adicionar**. Digite o número de série do mesmo, um endereço e uma descrição qualquer, e selecione o seu modelo. Conforme o modelo, haverá necessidade de informar alguns parâmetros de configuração, e como se trata apenas de um teste, estes parâmetros podem ser deixados conforme o padrão.

Sendo efetuada a sua adição no *software* RedeMB, teste a comunicação serial pelo do menu **Dispositivo** opção Ler.

Caso não apareça a mensagem "Erro de Comunicação", toda configuração que foi realizada até aqui está correta. Caso ocorra erro de comunicação, consulte mais adiante neste manual o item **Resolvendo Problemas**.

2.7 Conecte a rede RS-485 de aparelhos no conversor

Faça a ligação do cabo de rede de todos os aparelhos. Um fio deve ser ligado ao terminal **DATA+** do primeiro aparelho e daí sair para o terminal **DATA+** do segundo aparelho e assim sucessivamente até o último. O mesmo deve ocorrer com o terminal **DATA-**. Conexões tipo "T" ou derivações (emendas) não são permitidas.

É recomendável utilizar resistores de terminação (Rt = 120Ω) em ambas as extremidades da rede, ou seja, conectar um resistor entre o terminal **DATA+** e **DATA-** do último aparelho instalado e outro resistor no conversor^{**}. Depois disso, há de se complementar realizando a configuração de *Pull-Up* e *Pull-Down*.

No máximo 247 aparelhos podem ser conectados numa mesma linha, sendo que esta não pode ser superior a 1000 metros. Caso haja mais que 32 aparelhos ou a distância seja superior a 1000 metros, utilize um amplificador de sinal.

O documento "Interface RS-485 – Medidores Kron", disponível para download no site da empresa, conta com informações detalhadas sobre implementação de uma rede de comunicação.

** Alguns conversores possuem resistores de terminação embutidos. Consulte o manual do fabricante para verificação de modo de habilitação dessa característica.

2.8 Configure o endereço de todos os instrumentos na rede

Tendo posse do número de série de todos os medidores, adicione-os ao *software* RedeMB através do menu **Dispositivo** opção **Adicionar** (consulte mais adiante neste manual mais detalhes sobre esta função).

2.9 Teste toda a rede

No menu **Dispositivo** opção **Testar**, execute um teste em toda a rede para verificar se todos os aparelhos estão configurados e comunicando-se perfeitamente. Caso algum deles apresente problema, verifique novamente se sua ligação na rede está correta. Verifique também se o número de série e modelo estão corretamente cadastrados no *software* RedeMB (utilize **Dispositivo** opção **Alterar**).

2.10 O sistema já está preparado para fazer as leituras

Uma vez que as configurações estejam corretas e a rede esteja ligada corretamente, o sistema está preparado para fazer as leituras. Utilize o menu **Dispositivo** opção *Ler* para obter uma leitura dos aparelhos.

2.11 Imprima as configurações

Caso você possua uma impressora conectada ao microcomputador, utilize o menu **Sistema** opção *Imprimir Configurações* para gerar um relatório impresso com todas as configurações do sistema.

3. Funções

O *software* RedeMB possui na parte superior da tela um menu com várias funções para auxiliar no gerenciamento da rede de aparelhos. Estas funções também podem ser acessadas através dos botões de atalho. Clicando com o botão direito do mouse na lista de dispositivos cadastrados surge um menu com as funções mais comuns.

Recursos	com o	botão	direito	do	mouse
		\			

RedeM85 - MEDIDORES	KRON	outeocão Ajuda	
SISTEMA Endereço e Descrição (001) - TKE (002) - MKM-D MM (003) - MULT-K (004) - MKM-120 (005) - MULT-K2 (007) - XP2 120A (007) - XP2 120A (018) - MKM-C (101) - INPE 1	Ler Alterar Alarmes Remover Serial1 Serial2 Zerar	Parâmetros Série Endereço Descrição TP TC KE TL TI Serial	998947 7 XP2 5A 1.00 1.00 0 0 15 9600 8N2
Testar 🛛 🖓 Energ	ia 🥢 🚀 Zerar		Ler 🥢 Zerar 🔐 Ler MM
			MODBUS COM4 9600 8N2

Menu Principal – RedeMB

O programa RedeMB possui um arquivo de ajuda on-line. A ajuda pode ser ativada através da tecla da F1 no teclado ou clicando o botão e em seguida em algum campo da janela.

Obs: Software melhor visualizado com resolução 800x600.

3.2 Dispositivo

3.2.1 Ler

Permite selecionar um dispositivo e obter as medições realizadas por ele. Ao selecionar um dispositivo, a seguinte tela será exibida:

Modelo TKE-01 (Medidor de Energia):

< + >		A 🐹		👖 Fechar 🥀
Série Er 785712 1	ndereço	Descrição TKE		Codigo Versão 71 1.0
Contador de pulsos	381		1	Zerar
Fator de consumo	1,00			
Fuencia ativa	0.381	Wh		

Modelos MKM-01/MKM-D (Multimedidor Digital):

MKM - I	Ler											
«	- -> >		A (ž 🚺						E	/S	char 💦
Série 91910	2 End	lereço	De	scrição KM-D-MM				Codig	0 Vers	ão		
TP 2,00	1.0	TC DO	0	KE	15	1 6	AI 0					
Mediçâ	ão Trifásico			L1 / L12		L2/L23		L3/L31		Energi F&+	ia 11.438	- kwh
U	758,015	V		437,643	۷	437,557	V	437,721	V	EA-	-3.412	- Wh
1	21,235	mΑ		21,274	mΑ	20,806	mΑ	21,626	mA	EB+	1.432	- kVArh
Ρ	19,669	W		6,494	W	6,409	W	6,765	W	EB-	-0.149	- VArh
Q	19,759	VAr		6,672	VAr	6,466	VAr	6,621	VAr		I to deliver	
S	27,879	VA		9,311	VA	9,104	VA	9,466	VA	Demar	nda	
FP	0,705			0,698		0,704		0,715		DA	17,204	W
F	60,0	Hz		100		1		с. 1123. — 20		MDA	242,248	W
11112		10	THD U		%		24		24	DS	24,906	VA
U Max		. V.	THD		24	1	24	J	24	MDS	326,328	VA
I Max	1	A		L12		L23		L31				
TMP		°C	U	_	V.		V.		V.		Zerar	
STATUS:	[Código de	Erro: 1]						MODB	US COM	4 9600 8	N2 10/08/05	09:38

Tela de Leitura de Grandezas Elétricas feita pelo Modelo MKM-D

Modelo MULT-K/Mult-K 05 (Multimedidor Digital):

MULT-K	- Ler												
«	- + >		A	ž [E	/s	👖 Fechar	N?
Série	End	dereço	Des	scrição				Codig	jo Vers	ão			
91900:	3 3		MI	JLT-K				90	1.8				
TP	_	TC		KE	TI	L	TI	-					
11,00	10	UU	10		10	p	5						
Mediçâ	šo Trifánion			11/112		12/122		12/121		Energi	a la soo		
11		m		E17 L12	ml	L27 L23	mV	In non	m	EA+	10,000		Wh
	0,000			0,000	inv	0,000		0,000		EA-	0,000		Wh
1	10,000	- mA		10,000	mA -	10,000	mA	10,000	mA	ER+	0,000		VArh
P	0,000	mW		0,000	mW	0,000	mW	0,000	mW	ER-	0,000		VArh
Q	0,000	mVAr		0,000	mVAr	0,000	mVAr	0,000	mVAr				
S	0,000	mVA		0,000	mVA	0,000	mVA	0,000	mVA	Dema	nda		
FP	0,000	-		0,000		0,000		0,000		DA	0,000		W
F	0.0	Hz								MDA	0,000		W
1			THD U	0,0	%	0,0	%	0,0	%	DS	0,000		VA
U Máx	381,488	۷	THD I	0,0	%	0,0	%	0,0	%	MDS	0,000		VA
l Máx	0,000	mΑ		112		1.00		1.21			1		
тмр	0,0	°C	U	0,000	mV	0,000	mV	0,000	mV		[<u>[</u>]]]	4	
-								- Francisco -			L.S	<u>₹</u> ∠erar	
								MODB	US COM	4 9600 8	N2 10	/08/05 11	J:15 🗰

Leitura de Grandezas Elétricas no esquema utilizado para MULT-K/Mult-K 05

Modelo Mult-K Plus/Mult-K Grafic:

MULT-K	PLUS MN	I - Ler											
« •	• + >		a 🖁	i 🛄]			Mjn	'Max	E/Ś	🧶 Zerar	👖 Fecha	N?
Série 000001	End	lereço TC	De:	scrição ult-K Plus KE	 TI		TI	Cod	go Vers 3.1	ão	- Deute Ch	✓ Para Leit	ura
1,00	12	0,00	0	IXL.	0	1	5		Ĩ	F1 F2	2 EXP	FO	
FMediçã U I P Q S FP F	Trifásico 400,992 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,0	V mA mW mVAr mVA		L1 / L12 231,467 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	V mA mW mVAr mVA	L2 / L23 231,525 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	V mA mW mVAr mVA	L37L31 231,546 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	V mA mW mVAr mVA	Ener EA+ ER+ EA- ER- Dem DA MDA	gia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		Wh VArh Wh VArh W W
U Máx I Máx	421,994	∨ mA	THD U THD I	1,3	% %	1,3	% %	1,3	* *	MDS	0,000		VA
ln: TMP	0,000	mA °C	U	L12	mV	L23	mV	L31	mV				
STATUS:	(Código de)	erro: 1]						MODI	BUS COM	3 9600 8	N2 30/	08/10 09	:58 📾

Leitura de Grandezas Elétricas no esquema utilizado para MULT-Plus/Mult-K Grafic

Modelo Mult-K 120

< +	• + >		8 C	i 🔔					E	/S à	Zerar	I Fecha	№2
érie 00999 TP 00	End	ereço TC	De:	scrição Ilt-K 120 KE	т		TI 5	Codig 96	0 Versã 1.2 Se	o equiência 2 F1	l Ponto Flu	Para Leiti tuante FXP	lia
Mediçã	0		1		1-					Energi	a		
. 4	Trifásico			L1 / L12	land 1	L2/L23		L3 / L31		EA+	51,92	5	Wh
U	0,000	mV		10,000	mV	10,000	mV	10,000	mV	ER+	0,137		VAr
1	0,000	mA		0,000	mA	0,000	mA	0,000	mA	EA-	-1,61	ĩ	Wh
P	0,000	m₩		0,000	m₩	0,000	mW	0,000	mW	ER-	-1,32	5	VAr
Q	0,000	mVAr		0,000	mVAr	0.000	mVAr	0,000	mVAr		1		1444.000
s	0.000	mVA		0,000	mVA	0.000	mVA	0,000	mVA	Demar	nda		
FP	0,000			0,000		0,000	-	0,000		DA	0,000		W
F	0.0	Hz								MDA	0,000		W
	,									DS	0,000		VA
U Máx	235,818	v	THD U	0.0	%	0,0	~	0,0	%	MDS	0,000		VA
Máx	1,315	А	THD I	0,0	%	0,0	%	0,0	%				
тмр	0,0	*C	U	L12	mV	L23	mV	L31	mV				

Leitura de Grandezas Elétricas no esquema utilizado para o Mult-K 120

Ao acionar o botão E/S pode-se checar o estado das entradas e saídas digitais. As entradas digitais podem ser utilizadas para concentração de pulsos vindos de medidores de água e/ou gás e as saídas digitais a relé para realizar controle de cargas.

EDP1	SD1
Estado DESLIGADA	Estado LIGADA
Contador 5	Ligar
Zerar	Desligar
EDP2	SD2
Estado DESLIGADA	Estado DESLIGADA
Contador 7	Ligar
Zerar	Desligar

Tela de verificação de status das entradas e saídas digitais - Mult-K 120

Modelo MKM-C (Multimedidor Digital):

MKM - L	er								
<	- -> >		3						E/S <u>F</u> echar №?
Endereç	o De	scrição			N	⁰ de Séri	ie Códig	o Vers	ão
4	M	KM-C			9	02118	44 0	1 1.9	
TP	_	TC							
11,00		.00							
Mediçã	čes T v v v		14.1140		10.11.00		10.1104	1	Energia
0.	Trifasico		LI/LIZ		L27L23		L37L31		EA+: 78,753 kWh
U:	10,000		10,000	mv	0,000	mν	0,000	mv	C
l:	0.000	mA	0,000	mΑ	0,000	mA	0,000	mA	Supervisao Alarmes
P:	0,000	mW	0,000	mW	0,000	m₩	0,000	m₩	Subtensão
Q:	0.000	mVAr	0,000	mVAr	0,000	mVAr	0,000	mVAr	Sobrefregëncia 🗖 🗛 👗
S:	0,000	mVA	0,000	mVA	0,000	mVA	0,000	mVA	Subfreqüência 🦳 🗛 🛔
FP.	0.000	-	0.000		0.000		0.000		
EDO:	0.0	- 11-	Jessee		Jessee		Jacobson 1.		Sobrecarga
rnų.	10.0	THD	U	%	<u> </u>	2		22	GMG
UMáx:		V THD		9/	<u></u>	2	<u></u>		Operação: 1 horas
IMáx:		A	an the	100	1				Partidas: 16
		-	L12		L23		L31		
TMP	J.	"C	0:1	V.	J	V	J	×.	Zerar
OTATIVO	10/11	F 41					HORS		
STATUS	: [Lodigo de	e Erro: 1]					MODBL	IS CUM4	i 19200 8N2 18/03/2005 08:49 📼

Leitura de Grandezas Elétricas feita pelo Modelo MKM-C

O Modelo MKM-C possui 5 versões:

MKM-C 01	com 2 reles;
MKM-C 02	com 1 rele;
MKM-C 03	sem reles;

MKM-C 01H com 2 reles e indicação que houve falha; MKM-C 02H com 1 rele e indicação que houve falha.

A versão é identificada automaticamente. Os alarmes disponíveis no medidor são visualizados no grupo Alarmes. Os *LED's* UFF e UFN (cor verde) indicam o tipo de rede que está sendo monitorado. Os *LED's* AL1 e AL2 (cor vermelha) indicam a ocorrência de alarmes.

Tipos de Alarmes:

Apagado	. sem falha (exceto MKM-C 03);
Piscando	. está ocorrendo falha (exceto MKM-C 03);
Aceso	. ocorreu falha (somente MKM-C 01H e MKM-C 02H).

A indicação da falha é visualizada na janela Alarmes (de acordo com o modelo instalado). Para os modelos MKM-C 01H e MKM-C 02H a indicação 'houve falha' estará na cor cinza. Clique no botão **Ver**. A janela mostra quais alarmes estão ocorrendo.

Alarmes	
Alarme 1 Alarme 2	
Sobretensão 🔽 Sobretensão 🗖	
Subtensão 🔽 Subtensão 🗖	
Sobrefreqüência 🗖 🛛 Sobrefreqüência 🥅	
Subfreqüência 🗖 Subfreqüência 🥅	
Sobrecorrente 🔽 Sobrecorrente 🗖	
Sobrecarga 🔽 Sobrecarga 🗖	

Janela Alarmes para MKM-C 02H

3.2.2 Alterar

Permite alterar a configuração dos parâmetros de um dispositivo. Os campos disponíveis para alteração variam de acordo com o modelo de medidor instalado.

Codigo	80
Série	919102
Endereço	2
Descrição	МКМ-D ММ
FC	
TP	2,00
TC	1,00
KE	0
TL	
	15

Tela de alteração

Para os medidores com memória de massa é necessário selecionar as grandezas que serão monitoradas.

3.2.3 Adicionar

Através do número de série, esta opção permite adicionar ou configurar um dispositivo da rede. Digite um endereço único na rede entre 1 e 247 para o aparelho e uma descrição qualquer, como por exemplo, o local no qual o mesmo foi instalado.

Adicionar				
Série	9191	02		
Endereço	2			
Descrição	Caldeira 2			
7 1A	dicionar	🗶 Cancelar	k ?	

Tela de cadastro de medidores

Os campos KE, TL e TI são disponibilizados de acordo com o modelo instalado. Consulte o manual do medidor para maiores detalhes.

3.2.4 Alarmes

Esta opção está disponível apenas para os modelos MKM-C. Permite a configuração dos parâmetros de supervisão. As opções variam de acordo com o modelo instalado.

Nominal			Su	pervisão		Histerese			
Tensão:	220	v	Г	Sobret	ensão	Sobretensã	io:	10	%
Corrente:	5	A	Г	Subter	isão	Subtensão:		10	%
Potência:	5	- кw	Г	🔲 Sobrefrequencia		Sobrefrequ	ência:	7,00	н
Sup. Rede	Retardo S	Sup.	F	Subfre	quencia	Subfreqüêr	ncia:	1,00	н
⊙ F/N	15	Hz	Г	Sobred	orrente	Sobrecorre	nte:	1	%
C F/F	1	s	Г	Sobred	arga	Sobrecarga	a:	1	%
Alarme 1			Retardo		Alarme 2			Betard	0
Sobretensão:	1	*	1,00	s	Sobretensão:	5	- %	1,00	s
Subtensão:	1	*	1,00	s	Subtensão:	5	*	1,00	s
Sobrefregüência:	60,03	Hz	1,00	s	Sobrefregüência:	60,10	Hz	1,00	s
Subfregüência:	59,97	Hz	1,00	s	Subfregüência:	59,90	Hz	1,00	s
Sobrecorrente:	0	*	1,00	s	Sobrecorrente:	0	%	1,00	s
Sobrecarga:	0	*	0	s	Sobrecarga:	0	~	0	s

Janela de configuração de Alarmes

3.2.5 Remover

Remove um dispositivo do sistema. Selecione o dispositivo da lista e confirme a remoção.

3.2.6 Energia

Permite verificar a Energia Ativa de 24 aparelhos a cada tela, como é mostrado a seguir:

a	Fechar 💦
2 MKM-D MM EA+ 1,398 kWh EA0,003 kWh ER+ 1,390 kVArh ER- 0,000 kVArh	3 MULT-K EA+ 1,398 kWh EA- 0,003 kWh ER+ 1,390 kVArh ER- 0,000 kVArh
5 MULT-K2 EA+ 1,398 kWh EA0.003 kWh ER+ 1,390 kVArh ER- 0,000 kVArh	7 XP2 5A EA+ 1,398 kWh EA0,003 kWh ER+ 1,390 kVArh ER- 0,000 kVArh
18 MKM-C EA+ 1,398 kWh	101 INPE 1 EA+ 1,398 kWh EA0,003 kWh ER+ 1,390 kVArh ER- 0,000 kVArh

Exibição da Energia Ativa

Cada célula exibe o endereço, descrição e energias ativas e negativas (dependendo do modelo).

3.2.7 Serial

Permite configurar a porta de comunicação do medidor via RedeMB. Esta opção está disponível somente para os modelos Mult-K 05, Mult-K 120, Mult-K 30 Wh e Konect.

Serial	
Velocidade © 9500 © 19200 © 38400 © 57600	Formato C 8N1 C 8N2 C 801 C 8E1
	🗙 Cancelar

3.3 Menu Reset (Zerar)

As opções do menu Zerar permitem zerar os contadores de energias, demandas e máximas tensão e corrente trifásicas (dependendo do modelo de dispositivo) individualmente. O comando pode ser enviado para todos os dispositivos instalados na rede ou para o dispositivo que estiver selecionado.

Os contadores também podem ser zerados clicando nos botões Zerar que estão localizados na parte inferior da janela. Neste caso surge uma janela que permite a seleção dos contadores que serão zerados.

EA+	and the second se
	T DA
EA-	MDA
ER+	DS
ER-	T MDS
aximos	
U e I trifásicos	
Todos	
Todos	

4. Memória de Massa

Os multimedidores MKM-D, MULT-K Plus, MULT-K Grafic e Konect com memória de massa armazenam as grandezas elétricas que foram medidas. Para visualizar estas grandezas é necessário transferir o conteúdo da memória para o computador. Este procedimento é feito através do menu **Memória de Massa** ou pelo botão *Ler MM* da tela principal.

4.1 Ler Memória de Massa

Para ler o conteúdo da Memória de Massa de um multitransdutor digital, clique no menu **Memória de Massa** e em seguida na opção *Ler*, selecione o dispositivo desejado, clique em *Selecionar* e a tela abaixo será exibida:

	1 10 I						l	Fechar	N ?
Série 91910	Endereço	Descriç MKM-	ão D MM				IA 60	segundo	os
Bloco	Data	Hora	U1	U2	U3	11	12	13	~
1	09/08/05	14:26:00	435,031	434,969	435,180	0,019	0,019	0,020	
2	09/08/05	14:27:00	436,008	435,945	436,156	0,020	0,019	0,020	
3	09/08/05	14:28:00	435,242	435,188	435,406	0,019	0,019	0,020	
4	09/08/05	14:29:00	434,281	434,227	434,445	0,019	0,019	0,020	
5	09/08/05	14:30:00	436,430	436,359	436,570	0,019	0,019	0,020	
6	09/08/05	14:31:00	434,516	434,461	434,688	0,020	0,019	0,020	
7	09/08/05	14:32:00	435,023	434,953	435,164	0,019	0,019	0,020	
8	09/08/05	14:33:00	435,359	435,297	435,508	0,019	0,019	0,020	
9	09/08/05	14:34:00	435,438	435,375	435,578	0,020	0,019	0,020	
10	09/08/05	14:35:00	436,422	436,359	436,570	0,020	0,019	0,020	
11	09/08/05	14:36:00	436,031	435,969	436,180	0,020	0,019	0,020	
12	09/08/05	14:37:00	437,102	437,023	437,227	0,019	0,019	0,020	
13	09/08/05	14:38:00	436,641	436,594	436,805	0,019	0,019	0,020	
14	09/08/05	14:39:00	436,172	436,117	436,328	0,020	0,019	0,020	>
		40%		Total:290	Atual:2	90 M	IODBUS COM4	9600 8N2	-

Leitura da Memória de Massa

Clique no botão <u>Ler Memória de Massa</u> para ler o conteúdo da memória ou no botão <u>Ler Memória de Massa &</u> <u>Gravar</u> para ler e também gravar num arquivo com formato texto com o conteúdo da memória.

4.2 Configurar Memória de Massa

Para configurar a memória de massa selecione Memória de Massa e Configurar no menu. Será aberta a seguinte janela:

Memória de Massa - Configuração
Relogio C Manual IA Data 10/08/2005 Hora 15:22:55 C PC IA
Disponíveis Memória de Massa
UD - Lenzão Initiancia (V) UB - Lenzão Lunha I (V) U2 - Corrente Linha I (A) UB - Lenzão Lunha I (A) U3 - Fotéricia Aparente Trifásica (VA) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U5 - Potéricia Realiva Trifásica (VA) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U5 - Potéricia Realiva Trifásica (VA) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U7 - Frequência (Hz) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U7 - Frequência (Hz) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U7 - Frequência (Hz) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U7 - Frequência (Hz) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U5 - Potéricia Ativa Linha 3 (W) Image: Stratu de Potéricia (Hz) U6 - Potéricia Ativa Linha 3 (W) Image: Stratu de Potéricia (Hz)
<u>+</u> •
🕞 Alterar 🔀 Cancelar 🦎

Tela de configuração - Memória de Massa (MKM-D)

A lista **Disponíveis** mostra todas as grandezas medidas pelo dispositivo e a lista Memória de Massa exibe as grandezas que estão configuradas na memória.

Configure o relógio da memória de massa manualmente ou com o relógio do PC, o intervalo de armazenamento (IA) e as grandezas elétricas.

Podem ser configuradas 6 grandezas elétricas no modelo MKM-D e até 10 grandezas elétricas nos modelos MULT-K-Plus, Konect e MULT-K Grafic.

Para configurar as grandezas elétricas selecione a grandeza desejada na lista **Disponíveis** e clique na seta para direita. Também é possível mudar a ordem selecionando a grandeza na lista **Memória de Massa** e clicando as setas para cima ou para baixo.

A seta para esquerda remove a grandeza selecionada na lista Memória de Massa e a seta dupla para a esquerda remove todas as grandezas. A alteração será possível somente quando todas as grandezas forem selecionadas.

ATENÇÃO! Ao ser alterada a configuração da memória de massa todo o conteúdo anterior é apagado.

5. Sistema

Abre na tela um menu com as seguintes opções:

5.1 Configurar Comunicação

Permite alterar a porta serial e velocidade de comunicação a serem utilizadas.

orta COM3	Velocidade © 9600	Formato C 8N1	Timeout RTTM: 0
TR	C 19200	8N2801	WTTM: 0
Ativado	C 57600	C 8E1	WTTC: 500

Configuração da porta de comunicação

Em alguns modelos de conversores RS232/RS485 é necessário ativar o pino DTR da porta serial. Neste caso marque o campo DTR/Ativado.

5.2 Alterar Senha

Permite mudar a senha de acesso ao *software*. A senha gravada em fábrica é **KRON**. Inicialmente a senha atual é solicitada:



Senha de Acesso

Em seguida digite a nova senha e a confirmação da nova senha:

××××
na: 🔤
🗙 Cancelar

Alteração de Senha do Sistema

6. Manutenção

Abre na tela um menu com as seguintes opções:

6.1 Descobrir Número de Série (disponível até versões 6.XX)

Executa uma busca do número de série do aparelho conectado na linha RS-485.

Endereço	2	Ordem
Série	919102	Crescente
Codigo	ræ] Descobrir 🛛 👖 Fech	nar R ?

Busca do número de série

Ao encontrar um medidor na rede que não está cadastrado no sistema o programa pergunta ao usuário se deseja fazer o cadastro.

Para versões acima de 7.XX, esta função foi removida e repaginada para o menu "Dispositivo \rightarrow Adicionar \rightarrow Localizar na rede"

6.2 Testar

Série	Endereço	Codigo	Estado	Leituras	Erros	OK
785712	1	71	0	10	10	100.0%
919102	2	80	1	10	10	100.0%
919003	3	90	1	10	10	100.0%
600604	4	60	1	10	10	100.0%
919005	5	91	1	10	10	100.0%
998947	7	95	1	10	10	100.0%
979842	9	96	1	10	10	100.0%
902118	18	44 01	1	10	10	100.0%
999197	101	90	1	10	10	100.0%

Permite testar a comunicação entre os medidores conectados na rede RS-485.

Teste da rede de comunicação

7. Teclas de Atalho

Nas telas de leitura das Grandezas Elétricas e Energia:

Selecionar Dispositivo	. CTRL +	С
Ativar e Desativar Comunicação	CTRL +	0
Selecionar o Primeiro Dispositivo da Rede	. CTRL +	F
Selecionar o Último Dispositivo da Rede	CTRL +	L
Selecionar o Próximo Dispositivo da Rede	. CTRL +	N
Selecionar o Dispositivo Anterior da Rede	. CTRL +	B
Salvar dados lidos pelo dispositivo	CTRL +	S
Imprimir dados lidos pelo dispositivo	CTRL +	P

Na tela de leitura da Memória de Massa:

Selecionar Dispositivo	CTRL	+ (С
Ler Memória de Massa	CTRL	+ F	2
Ler e Gravar Conteúdo da Memória de Massa	CTRL	+ F	=
Interromper Leitura da Memória de Massa	CTRL	+ 5	3

8. Arquivo de leitura

O *software* RedeMB possibilita que a leitura de um aparelho seja gravada ou adicionada a um arquivo. O conteúdo deste arquivo é idêntico ao conteúdo da tela de medição.

Para gravar uma medição, selecione o menu **Dispositivo**, escolha o item *Ler* e selecione o dispositivo desejado.

Espere que as medições sejam lidas e clique no Botão *Salvar* ou tecle *CTRL* + *S*. Caso deseje, a leitura também pode ser impressa através do Botão *Imprimir* ou tecle *CTRL* + *P*.

Este arquivo pode ser tratado em aplicativos como o Excel para geração de planilhas de dados sobre as medições, por exemplo.

9. Resolvendo Problemas

9.1 Quando executo o software RedeMB aparece a seguinte mensagem:

"This control requires version 4.70 or greater of COMCTL32.DLL"

Esta mensagem avisa que o seu sistema possui uma versão antiga da DLL de controle COMCTL32.DLL utilizada pelo Windows e que porventura pode impedir a execução de alguns aplicativos que precisam de uma versão mais atualizada. Para evitar este problema e atualizar a DLL, faça um Download através do link <u>Download</u> <u>50COMUPD.EXE (x86)</u> da página:

http://www.microsoft.com/msdownload/ieplatform/ie/comctrlx86.asp, execute o arquivo descarregado 50COMUPD.EXE e siga as instruções da tela.

9.2. Software apresenta erros ao ser executado, mesmo sem interação com os medidores.

9.2.1 Verifique se seu perfil de usuário possui privilégios totais de administrador do PC. Para qualquer tipo de uso do RedeMB o usuário deve ter privilégios de administrador da máquina.

9.2.2 Caso o erro indicado exiba mensagem do tipo "Cannot find a printer", verifique se há uma impressora padrão configurada no PC ou se a impressora padrão ainda está ativa. Caso não exista impressora física, configure algum programa com função de geração de "pdf" como impressora padrão.

9.3 Não consigo fazer o software ler os dispositivos:

- 9.3.1 Certifique-se de que a porta serial esteja selecionada corretamente e de que não estejam ocorrendo conflitos com outros dispositivos do microcomputador, como o mouse ou uma placa fax/modem. As vesões mais antigas do *software* RedeMB possibilitam o uso da portas seriais COM1 a COM10. As versões acima da 6.04 permitem utilizar número de portas acima da 10, considerando até a 99. Tente modificar o número de porta. Certifique-se também que a velocidade de comunicação serial esteja igual à configurada no dispositivo.
- **9.3.2** Certifique-se de que a pinagem do cabo que conecta o conversor à porta serial esteja conforme especificada no manual do conversor.
- **9.3.3** Certifique-se de que os aparelhos e o conversor estejam ligados corretamente na rede, **DATA+** com **DATA+** e **DATA-** com **DATA-**.
- **9.3.4** Verifique se há necessidade ou não de se utilizar resistores de terminação (Rt =120Ω) bem como resistores Pull-Up e Pull-Down no conversor.
- 9.3.5 Verifique se a ligação do cabo da rede está correta. Um fio deve ser conectado ao terminal DATA+ do primeiro aparelho e daí sair para o terminal DATA+ do segundo aparelho e assim sucessivamente até o último. O mesmo deve ocorrer com o terminal DATA-. Conexões tipo "T" ou derivações (emendas) não são permitidas.

9.3.6 No máximo 32 aparelhos podem ser conectados numa mesma linha, sendo que esta não pode ser superior a 1000 metros. Caso haja mais que 32 aparelhos ou a distância seja superior a 1000 metros, utilize um amplificador de sinal.

- **9.3.7** Verifique se algum indicador de luz do conversor RS485/RS232 está piscando. Isto indica que o microcomputador está transmitindo comandos para a rede. Em alguns conversores, quando o indicador de luz estiver continuamente na cor laranja, significa que há alguma ligação errada. Cor verde indica ligação correta.
- **9.3.8** Tente testar apenas um instrumento isolando-o da rede e instalando o microcomputador o mais próximo possível. Tente configurar a comunicação apenas com este aparelho ligado ao microcomputador.

9.4 Não me lembro da senha do software:

9.4.1 O *software* vem com a senha **KRON** configurada em fábrica. Caso você tenha alterado esta senha mas a esqueceu, entre em contato com a *Kron Instrumentos Elétricos Ltda.*

10. Termo de Responsabilidade

A *Kron Instrumentos Elétricos Ltda.* não se responsabiliza pela perda de dados decorrentes de problemas que porventura venham a ocorrer no computador no qual o sistema RedeMB foi instalado, bem como pela falta de backup do mesmo. Além disso, também não se responsabiliza pelo uso indevido do *software* RedeMB e problemas que possam ocorrer devido à falha de operação e manuseio do mesmo.

Kron Instrumentos Elétricos Ltda. Rua: Alexandre de Gusmão, 278 Socorro, São Paulo <u>suporte@kron.com.br</u> ou 11 5525-2000

www.kron.com.br