Conhecendo o Produto



A	Analisador Portátil MPK NG		
₿	Display LCD		
C	Teclas de navegação		
D	Alça para transporte		
Ē	Travas de fixação da tampa de vedação		
Ē	Tampa de vedação		
G	Furo dedicado à passagem dos cabos		
$   \mathbf{\Theta} $	Alimentação auxiliar		
(I)	Interruptor		
	(Para ligar ou desligar o Analisador)		
	Saida RS-485		
K	Entrada de tensão		
	Entrada de corrente		
	la – Fase R		
_	lc – Fase T		
	Cabos de entrada de tensão com Plug Banana		
	Preto – Neutro		
<b>W</b>	Azul – Va (Fase R)		
	Branco – Vb (Fase S)		
	Vermelho – Vc (Fase T)		
N	Garras Jacaré – Golfinho		
	(Acessorio para os cabos de tensao)		
	Sensor Flexivel (Medição de corrente) Ease $A = Ia$ (Ease B)		
O	Fase B $-$ Ib (Fase S)		
	Fase C – Ic (Fase T)		
P	Cabo do sensor flexível		
Q	Trava para fechamento do sensor flexível		
	Alicate Amperímetro (Medição de corrente)		
R	Fase A – Ia (Fase R)		
0	Fase B – Ib (Fase S)		
	Fase C – IC (Fase T)		
<u></u>	Cabo alicate amperimetro		
<u> </u>	Cabo de Força (Alimentação Aux.)		
U	Conversor RS-485/USB		



## **2** Conexão alimentação auxiliar

A alimentação auxiliar deverá ser feita na entrada igoplus utilizando o cabo de força igodot conforme modelo solicitado.





#### ATENÇÃO

Deve-se atentar ao nível de tensão que será aplicado.

A ligação incorreta pode danificar o instrumento.

## 4 Conexão entradas de corrente

#### **Sensores Flexíveis**

Conectar os cabos dos sensores flexíveis  $oldsymbol{eta}$  na entrada de corrente

 $\bigcirc$  do analisador MPK NG e os sensores flexíveis  $\bigodot$  nas fases correspondentes, conforme indicação do sentido de corrente e seguindo tabela abaixo

Flexível	Ligação		
Fase A – Ia	Fase R		
Fase B – Ib	Fase S		
Fase C – Ic	Fase T		
Faixa de medição: Flexível 1000Ac.a – 10 a 1000Ac.a Flexível 2000Ac.a – 20 a 2000Ac.a Flexível 3000Ac.a – 30 a 3000Ac.a			



### **B** Conexão entrada de tensão

Conectar os cabos de tensão 🗭 na entrada de tensão 🔞 do analisador MPK NG e nas fases correspondentes, conforme indicado na tabela abaixo

Cabos de Tensão	Ligação		
Cabo Preto – N	Neutro		
Cabo Azul – Va	Fase R		
Cabo Branco – Vb	Fase S		
Cabo Vermelho – Vc	Fase T		
Faixa de medição: 20 a 500Vca F-F 11,54 a 288,67 Vca F-N			



#### Alicates Amperimétricos

Conectar os cabos dos alicates amperimétricos (S) na entrada de corrente (L) do analisador MPK NG e os alicates amperimétricos (R) nas fases correspondentes, conforme indicação do sentido de corrente e seguindo tabela abaixo

Alicate	Ligação		
Fase A – Ia	Fase R		
Fase B – Ib	Fase S		
Fase C – Ic	Fase T		
Faixa de medição: Alicate 10Ac.a — 0,05 a 10Ac.a Alicate 100Ac.a — 1 a 100Ac.a Alicate 200Ac.a — 2 a 200Ac.a Alicate 600Ac.a — 6 a 600Ac.a			





## **5** Acessando os menus

A IHM do **MPK NG** é composta por um display LCD e três teclas de navegação, denominadas **F1**, **F2** e **F3**.

As teclas de navegação podem assumir funções diversas, sempre identificadas pela barra de navegação inferior. Para acessar a função desejada, clique no botão correspondente. Esta barra é automaticamente ocultada após dez segundos de inatividade.

TRP			>>>>
PER	QTD	DRP	DRC
1	1008	25,89%	74,11%
2	868		
F1	(	22	<b>F3</b>

**Campanha de Medição:** Visualização da Campanha de Medição.

**PER**: Período em andamento/finalizado **QTD**: Leituras validas

**DRP**: Duração relativa de transgressão da tensão precária

**DRC:** Duração relativa de transgressão da tensão crítica

TENSÃO F-N	٨	60,00Hz
L1	220,1	v
L2	220,3	v
L3	220,7	v
<<	MODO	>>
	$\bigcirc$	$\bigcirc$
(h)	(F2)	F3

Medição Instantânea: Para visualização de V, A, W, VAr, VA, FP, Hz e THD.

Através da tela inicial, utilize as teclas

e para navegar entre os parâmetros instantâneos.

ENERGIA	Y	60,00Hz
EA +	538,15	kWh
EA -	0,00	kWh
<<	VOLTAR	>>
<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>

CONFIG		PAG. 1
TP:	1,00	
TC.	1.00	
SAIR	PROX.	EDITAR
(F1)	(F2)	(F3)

Medição de Energia: Para visualização
de <b>kWh+, kWh-, kVArh+</b> e <b>kVArh-</b> .

O acesso é feito através do modo principal, clicando em MODO até aparecer ENERGIA no botão direito da barra inferior.

**Configurações:** Para alteração das relações de TP e TC, tipo de ligação, tempo de integração, parâmetros de comunicação e qualidade da energia, além de reset. O acesso é feito através do modo principal, clicando em MODO até aparecer **CONFIG** no botão direito.

### 6 Menu de configurações

Dentro do menu de configurações serão apresentadas as seguintes opções de navegação:

EDITAR	: Acesso aos parâmetros da tela atual para edição.
PROX.	: Acessar as páginas dentro do menu de configurações.
ALTERA	: Alteração do parâmetro em destaque na tela.
VOLTAR	: Retornar a tela anterior.
DEC	: Decrementa o dígito em destaque.
INC	: Incrementa o dígito em destaque.
>>	: Navegar entre opções dentro do menu.
SAIR	: Sair do menu de configurações.

#### O MPK NG sai de fábrica com as seguintes configurações:

Pág.	Parâmetro	Descrição	Padrão
	TP	Relação do transformador de potencial Exemplo: TP 440/220V = 0002,00	0001,00
1	тс	Relação do transformador de corrente Exemplo: TC 1000/5A = 0200,00	0001,00
2	TL	Tipo de ligação	00
3	TI	Tempo de integração p/ cálculo da demanda	15
	Endereço	Endereço MODBUS do instrumento	254
4	Velocidade	Velocidade de comunicação do instrumento	9600bps
	Formato	Formato de dados (paridade e stop bits)	8N2
	Idioma	Idioma da IHM do instrumento	Port.
5	Cor LCD	Define a cor do display (normal ou reverso)	Normal
	Contraste	Contraste do display	50%
6	Relógio	Ajusta o relógio interno do instrumento	Brasil
6	Display	Altera o modo de funcionamento do display	Econo.
	Reset	Zera as energias e demandas	
7	Senha	Habilita/desabilita senha de acesso as config	Desab.
	Ed. Senha	Edita a senha de acesso as configurações	00021
	TempoIHM	Tempo de atualização do display	0,4 seg.
8	Agrup.	Tipo de agrupamento (harmônicos)	Grupo
*	V Nominal	Tensão nominal do sistema a ser monitorado	220 F-N
9	V ref.	Tipo da tensão de referência	Fixa
	F Nominal	Configuração da Frequência nominal	60Hz
	Afundam.	Define os limites de amplitude e histerese	90,00%
**		para afundamento de tensão	2,00%
10	Elevação	Define os limites de amplitude e histerese para elevação de tensão	110,00% 2,00%
	Interrunção	Define os limites de amplitude e histerese	10.00%
	apşao	para interrupção de tensão	2,00%
11	Modo TRP	Define o modo de operação da memória como circular ou linear	CIRC.
***	Adequada	Define os limites para tensão adequada	Sup:231,00V
17			Inf: 201,00V
12	Precária	Define os limites para tensão precária	Sup:233,00V
			Inf: 189,00V
	Iniciar TRP	Iniciar nova campanha de medição	Não
	Config.	Definir data e hora para início da campanha	Desab.
13	Início	e medição	
	Parar TRP	Parar campanha de medição atual	Não

\* Tensão nominal de referência para campanha de medição do Prodist e memória de eventos.

\*\* Limites configuráveis para detecção de eventos.

\*\*\* Limites configuráveis para campanha de medição do Prodist. Estes valores variam de acordo com a faixa de tensão nominal, sendo necessário verificar os limites definidos pela ANEEL na tabela do Prodist Módulo 8.



### Como abrir o Sensor Flexível





Guia de Instalação

**MPK NG** 

Exemplo de ligação – TL-00

# Sensores Flexíveis





Guia de Instalação

Exemplo de ligação – TL-00

# Alicates Amperimétricos

# REDE

CARGA





#### Tipos de ligação (configuração TL)



#### Dúvidas frequentes

#### a. Meu analisador não liga.

#### b. Meu analisador não está medindo corretamente.

Verifique o casamento entre as entradas de tensão e corrente conforme passos 3 e 4. Verifique também se os Flexíveis ou Alicates estão instalados com o sentido da corrente correta (a seta indica o sentido da corrente). Verifique se as configurações de TP, TC e TL estão de acordo com sua instalação.

#### c. Meu analisador não está registrando leituras da campanha de medição.

Na IHM, no canto superior direito da tela inicial, verifique se está aparecendo >>>>, indicando que a sequência de fases está positiva. Caso a indicação seja **"falta/inv. de fases"**, verifique as conexões conforme o passo **3**.

O analisador não irá iniciar a campanha de medição se houver inversão ou falta de fases nas entradas de medição de tensão. Verifique se o comando de iniciar TRP foi realizado ou se a opção de configurar início foi habilitada.

#### d. Ocorreu um evento em minha instalação e o analisador não registrou.

Verifique se todas as condições descritas no item "**C**" foram atendidas e se a configuração da tensão nominal está de acordo com o circuito medido. O valor configurado deve considerar a tensão entre fase e neutro (para circuitos com ligação ao neutro).

ESTE É UM GUIA RÁPIDO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO MPK NG. MAIORES DETALHES PODERÃO SER OBTIDOS NO MANUAL COMPLETO DO PRODUTO, DISPONÍVEL TAMBEM EM NOSSO SITE: www.kron.com.br OU CONSULTE O SUPORTE DA KRON.

