Guia de Instalação



(\mathbf{A})	Medidor Konect 05	G	Entrada de Corrente
₿	Entrada de tensão	Ð	Saída Digital
\odot	Display LCD		Entradas Digitais
0	Alimentação aux.	J	Trava para Trilho DIN
₪	Saída RS-485		
Ð	Botões de navegação		

2 Fixação do produto

A fixação do Konect 05 é realizada no fundo do painel com trilho DIN, utilizando a trava.



H

3 Conexão alimentação auxiliar

A alimentação auxiliar deverá ser feita no borne D. O Konect 05 possui fonte universal. A faixa de trabalho desta fonte é de 85...265Vc.a. / 70...300Vc.c.





Deve-se atentar ao nível de tensão aplicado. A ligação incorreta pode danificar o instrumento.



4 Conexão entradas de tensão

Conectar as fases no borne $oldsymbol{B}$ seguindo a ordem:

Conector	Ligação		
Ν	Neutro		
Va	Fase R		
Vb	Fase S		
Vc	Fase T		
Faixa de medição: 20 a 500Vca F-F			
11,54 a 288,67 Vca F-N			

5 Conexão entradas de corrente

Conectar as fases no borne G seguindo a ordem:

Conector	Ligação	
°la	S1 do TC da fase R	
la	S2 do TC da fase R	
°lb	S1 do TC da fase S	
lb	S2 do TC da fase S	
°Ic	S1 do TC da fase T	
lc	S2 do TC da fase T	
Faixa de medição: 20mA a 7,5Aca		

6 Acessando os menus

O Konect 05 é equipado com um display LCD de 16 caracteres (8 x 2) para visualização das configurações e grandezas medidas. A seleção do modo a ser visualizado é feita pressionando-se as teclas e por aproximadamente três segundos.



Medição Instantânea: Visualização de V, A, W, VAr, VA, FP e Hz. Navegue entre as grandezas clicando em qualquer uma

das teclas.



Medição de Energia: Visualização de kWh+, kWh-, kVArh+, kVArh-, KVArh-, KWA-, kVA

Navegue entre as grandezas clicando em qualquer uma das teclas.

MODO PARAMETROS

Modo Parâmetros: Permite a configuração das relações de TP, TC, TL, TI, serial, endereço Modbus, Threshold e

habilitar senha de acesso. Se a senha para acesso estiver habilitada, utilize 00021 para acessar. Utilize (a) para incrementar o valor do dígito que estará piscando e para navegar entre os dígitos. A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas () ou (a). Para configurar o parâmetro que está sendo apresentado no display, mantenha as teclas () e () pressionadas por 3 segundos. Utilize () para incrementar o valor do dígito que estará piscando e () para navegar entre os dígitos. A configuração será concluída após clicar () quando estiver no último dígito.

Para sair do menu de configuração, navegue até "PARAMET SAIR" e mantenha as teclas e pressionadas por 3 segundos.



Modo conexão: Dentro do menu Sem Fio será possível acessar as opções Bluetooth, Wi-Fi e Sair. Utilize as teclas

 ▲ ou ▼ para selecionar o meio de comunicação sem fio que deseja habilitar no medidor. Manter as teclas ▲ e ▼ pressionadas simultaneamente até que o medidor reinicie irá ligar ou desligar o tipo de comunicação que está na tela. Se o tipo de comunicação estiver em "OFF", o mesmo passará para "ON" após o comando. É possível utilizar os dois tipos de comunicação de forma simultânea.



CONFIG

WiFi

Configuração Bluetooth: Verificação descrição do medidor, Mac Bluetooth e se o Bluetooth está habilitado.

Configuração Wi-Fi: Verificação do SSID da rede, IP, Máscara de Sub-Rede, Gateway, DNS, DHCP (ON/OFF),

Mac Address e status da comunicação.



Configuração LoRa: Verificação das configurações de device EUI, ADR, ativação, classe, RSSI e código de erro.



Modo Access Point: Com a opção de comunicação via Wi-Fi habilitada, este

modo permite que o medidor entre em modo Access Point para ser inserido em uma rede Wi-Fi, utilizando o aplicativo Kron-Fi.

RESTAURA FABRICA **Restauração de Fábrica:** Realiza o reset de todos parâmetros de comunicação do medidor. Para executar essa função,

mantenha as teclas (a) e (c) pressionadas até aparecer "RESTAURA FABRICA" no display. Clique uma vez numa das teclas para aparecer a opção "SIM" no display e, em seguida, mantenha as teclas (a) e (c) pressionadas até que o instrumento reinicie.

Para informações sobre todas as configurações do medidor, consulte o manual do usuário, disponível no site <u>www.kron.com.br</u>



Exemplo de ligação – TL-00





Tipos de ligação (configuração TL)



Dúvidas frequentes

a. Meu medidor não liga

Verifique se a conexão no borne \bigcirc foi realizada conforme passo \odot e se o nível de tensão aplicado está dentro da faixa de trabalho da alimentação do medidor.

b. Meu medidor não está medindo corretamente

Verifique o casamento entre as entradas de tensão e corrente conforme passos 4 e 5. Verifique também se os TC's estão instalados no sentido correto. Verifique se as configurações de TP, TC e TL estão de acordo com sua instalação.

- c. A comunicação Wi-Fi está lenta, intermitente ou não é possível integrar o medidor à rede Wi-Fi, bem como lê-lo localmente ou por nuvem.
- Conferir se as configurações de rede foram realizadas corretamente e se o medidor está conectado na rede Wi-Fi de interesse.
- É recomendável que seja disponibilizada taxa de download mínima 10MB/s para comunicação em nuvem.
- Leitura Local: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 502 está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.
- Leitura via Internet MQTT: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 1883 está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.

ESTE É UM GUIA RÁPIDO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO Konect 05. MAIORES DETALHES PODERÃO SER OBTIDOS NO MANUAL COMPLETO DO PRODUTO, DISPONÍVEL TAMBEM EM NOSSO SITE: <u>www.kron.com.br</u>.

