## MANUAL DO USUÁRIO

# KONECT K Multimedidor de Energia







O **Konect K** foi desenvolvido e é fabricado pela KRON Instrumentos Elétricos, uma empresa fundada em 1954, com experiência na fabricação de instrumentos para medição e controle de processos, cuja política principal é o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento tecnológico, industrial e humano, no sentido de aumentar o grau de confiabilidade de seus produtos para suprir as expectativas de seus usuários.

As informações contidas neste manual têm por objetivo auxiliá-lo na utilização e especificação correta do Konect K. Devido ao constante aperfeiçoamento, as informações aqui contidas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

1 INTRODUÇÃO	7
1.1 Termo de Garantia	8
1.2 Normas de Referência	8
1.3 Informações de Segurança	9
1.4 Suporte Técnico	10
1.5 Assistência Técnica	10
2 O MEDIDOR	11
2.1 Conhecendo o Produto	12
2.2. Dimensionais	13
Medidor	13
Corte do painel	13
2.3 Codificação	14
2.4 Correctoristicas Técnicas	15
2.4 Caracteristicas recincas	
2.4.1 Medições Medição de Demanda	15
Memória Não Volátil	15
	15
2.4.2 Circuito e Medição	10
2.4.9 Almentação	10
2.4.4 Isolação Calvallea I	10
2.4.6 Amostragens	
2.4.7 Comunicação RS-485	
2.4.8 Display	
2.4.9 Invólucro	
2.4.10 Condições Ambientais	
2.4.11 Normalização	18
3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	19
3.1.1 Fixação do Konect K no painel	20
3.1.2. Alimentação Externa	20
3.1.3 Sinal de Tensão	21
3.1.4 Sinal de Corrente	22
3.1.5. Parametrização	23
3.1.6. Conferência da instalação e coerência das medições	24
3.2 Esquemas de Ligação	25
3.2.1 TL 02 - Monofásico (F+N ou F+F)	25
1 elemento 2 tios	
3.2.2 IL U1 - Bitasico (2F+N)	
2 elementos 3 tios	
3.2.3 IL UU - ITHASICU EQUIIDITADO OU DESEQUIIDITADO ESTIEIA (3F+N)	/ ۲۲
2 2 4 TL 49 Trifácico Decoguilibrado Dolta (25)	/۷۷
3.2.4 IL 40 - IIIIasico Deseguilibiado Deila (Sr) 3 elementos 3 fios	۷۵۷۵ ۲۰
3 2 5 Tl 17 – Trifásico Equilibrado Delta 2 TC's	∠o 20

2 elementos 3 fios	29
3.2.6 TL 03 – Trifásico Equilibrado (3F + N)	30
1 elementos 2 fios	30
3.5 IHM: Interface Homem-Máquina	31
3.5.1 Teclas	31
3.5.2 Leds Multiplicadores	31
3.5.3 Menu	31
3.5.5 IHM: Medição Instantânea	32
3.5.4 IHM: Modo Energia	33
3.5.6 IHM: Modo Função	34
3.5.6.1 Leitura e parametrização do TP	35
3.5.6.2 Leitura e parametrização de TC	35
3.5.6.3 Leitura e parametrização do TL	36
3.5.6.4 Leitura e parametrização do TI	
3.5.6.4 Leitura e parametrização do endereço ModBus	
3.5.6.5 Leitura e parametrização do baud rate	
3.5.6.6 Leitura e parametrização do Formato de transmissão	
3.5.6.7 Restauração de fábrica	
3.5.6.7 Reset de energias e demandas	
3.5.6.8 Reset de mínimos e máximos	
3.5.6.9 Senha	
3.5.6.11 Leitura do código de Erro	
3.5.6.13 Threshold	
3.6 Horímetro e Status da Carga	
3.7 Interface Serial RS-485	
3 7 1 Diagrama de Ligação	40
Recomendações	41
Recomendações	41 42
Recomendações 3.7.2 Conversores	41 42 42
Recomendações	41 42 42 42
Recomendações	41 42 42 43
Recomendações 3.7.2 Conversores 3.7.3 RS-485 no K-GTWB 3.7.4 Problemas de Comunicação	41 42 42 43
Recomendações	41 42 42 43
Recomendações	41 42 42 43
Sr.11 Didgiting de Ligição         Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB	41 42 43 43
Sr.11 Didgiting de Ligição         Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial	41 42 43 43 44 44 44
Sr.11 Digitalità de Ligição         Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software	41 42 43 43 44 44 46 47
Sr.12 Didgiting de Ligição         Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura	41 42 43 44 44 44 46 47 48
Soft Didgiting de Ligique   Recomendações   3.7.2 Conversores   3.7.3 RS-485 no K-GTWB   3.7.4 Problemas de Comunicação   4 SOFTWARES 4 SOFTWARES 4.1 RedeMB 4.1.1 Acesso a tela inicial 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software 4.1.3 Leitura 4.1.3.1 Atalho na tela inicial	41 42 43 44 44 44 46 47 48 49
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados	41 42 43 44 44 44 46 47 48 49 50
Recomendações   3.7.2 Conversores   3.7.3 RS-485 no K-GTWB   3.7.4 Problemas de Comunicação   4 SOFTWARES 4.1 RedeMB 4.1.1 Acesso a tela inicial 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software 4.1.3 Leitura 4.1.3.1 Atalho na tela inicial 4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados 4.1.3.3 Instantâneos	41 42 43 44 44 44 46 47 48 49 50 52
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas	41 42 43 44 44 44 46 46 47 48 49 52 53
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação <b>4 SOFTWARES 4 1 SOFTWARES 4 1 3 Leitura 4 1 3 2 Lista de instrumentos cadastrados 4 1 3 3 Instantâneos 4 1 3 4 Energias / Demandas 4 1 4 Acessando o Menu de configurações</b>	41 42 43 44 44 44 46 44 46 44 46 49 50 52 53
Recomendações   3.7.2 Conversores   3.7.3 RS-485 no K-GTWB   3.7.4 Problemas de Comunicação   4 SOFTWARES 4.1 RedeMB 4.1.1 Acesso a tela inicial 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software 4.1.3 Leitura 4.1.3 Leitura 4.1.3.1 Atalho na tela inicial 4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados 4.1.3.1 Instantâneos 4.1.3.4 Energias / Demandas 4.1.4 Acessando o Menu de configurações 4.1.4.1 Configurações Gerais	41 42 43 44 44 46 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação <b>4 SOFTWARES 4 SOFTWARES 4 1 RedeMB</b> 4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas         4.1.4 Acessando o Menu de configurações         4.1.4.1 Configurações Gerais         4.1.4.2 Serial	41 42 43 44 44 44 44 46 47 48 49 50 53 55
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas         4.1.4 Acessando o Menu de configurações         4.1.4.1 Configurações Gerais         4.1.4.2 Serial	41 42 43 44 44 44 44 46 47 44 46 47 49 50 55 55
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação <b>4 SOFTWARES 4 SOFTWARES 4.1 RedeMB</b> 4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas         4.1.4 Acessando o Menu de configurações         4.1.4.1 Configurações Gerais         4.1.4.2 Serial	41 42 43 44 44 44 44 46 47 48 49 50 52 55
Recomendações   3.7.2 Conversores   3.7.3 RS-485 no K-GTWB   3.7.4 Problemas de Comunicação   4 SOFTWARES 4.1 RedeMB 4.1.1 Acesso a tela inicial 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software 4.1.3 Leitura 4.1.3.1 Atalho na tela inicial 4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados 4.1.3.3 Instantâneos 4.1.3.4 Energias / Demandas 4.1.4 Acessando o Menu de configurações 4.1.4.1 Configurações Gerais 4.1.4.2 Serial 5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	41 42 43 44 44 44 46 44 46 44 46 47 48 55 55 55
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas         4.1.4 Acessando o Menu de configurações         4.1.4.1 Configurações Gerais         4.1.4.2 Serial	41 42 43 44 44 44 44 46 44 46 47 48 49 50 55 55
Recomendações   3.7.2 Conversores   3.7.3 RS-485 no K-GTWB   3.7.4 Problemas de Comunicação   4 SOFTWARES 4.1 RedeMB 4.1.1 Acesso a tela inicial 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software 4.1.3 Leitura 4.1.3.1 Atalho na tela inicial 4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados 4.1.3.3 Instantâneos 4.1.3.4 Energias / Demandas 4.1.4 Acessando o Menu de configurações 4.1.4.1 Configurações Gerais 4.1.4.2 Serial 5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 5.1 Solução de Problemas - Interface RS-485	41 42 43 44 44 44 44 46 44 46 47 48 50 55 55 55 56 57
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.3 Instantâneos         4.1.4 Acessando o Menu de configurações         4.1.4.1 Configurações Gerais         4.1.4.2 Serial         5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS         5.1 Solução de Problemas - Interface RS-485         Rede instável	41 42 43 44 44 44 46 47 44 46 44 46 47 44 46 55 55 55 55 56 57
Recomendações         3.7.2 Conversores         3.7.3 RS-485 no K-GTWB         3.7.4 Problemas de Comunicação         4 SOFTWARES         4.1 RedeMB         4.1.1 Acesso a tela inicial         4.1.2 Adicionar Medidor ao Software         4.1.3 Leitura         4.1.3.1 Atalho na tela inicial         4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados         4.1.3.4 Energias / Demandas         4.1.4.4 Cessando o Menu de configurações         4.1.4.2 Serial         5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS         5.1 Solução de Problemas - Interface RS-485         Rede instável         Ligação incorreta	41 42 42 43 44 44 46 47 44 46 47 44 46 47 44 46 55 55 55 55 55 55 55 55

APÊNDICE A – CÓDIGO DE ERRO	59
Código de erro do Hardware	59
APÊNDICE B – MEDIÇÃO DE DEMANDA	60
APÊNDICE C – FÓRMULAS UTILIZADAS	61
APÊNDICE D - GLOSSÁRIO	62

## 1 INTRODUÇÃO

#### Prezado Cliente,

Seja bem-vindo à família Kron! Agradecemos sinceramente por escolher um de nossos produtos. Sua confiança na marca Kron, uma empresa 100% brasileira com uma história rica e inovadora no setor elétrico desde 1954, é não apenas um voto de confiança em nossa qualidade e expertise, mas também uma inspiração para continuarmos a nossa trajetória de inovação e excelência.

Na Kron, temos orgulho de nossa herança e do papel que desempenhamos na evolução da tecnologia elétrica no Brasil e no mundo. Desde os primeiros passos dados pelos nossos fundadores até os modernos avanços em equipamentos e instrumentos voltados para automação, análise e medição de energia, cada produto que desenvolvemos carrega o selo de qualidade e a promessa de desempenho que são a marca registrada da Kron.

Nossa missão sempre foi e continuará sendo oferecer soluções inovadoras e confiáveis que não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Através de pesquisa contínua, desenvolvimento e um compromisso inabalável com a qualidade, nós nos esforçamos para manter o mais alto padrão em todos os nossos produtos e serviços. Sempre inovando e sendo uma referência dentro do mercado.

Este manual foi elaborado para guiá-lo através das funcionalidades do seu novo produto Kron. Cada seção foi cuidadosamente planejada para fornecer informações claras e precisas, garantindo que você possa aproveitar ao máximo as capacidades do seu equipamento.

Lembre-se, a nossa equipe de suporte está sempre pronta para ajudá-lo com quaisquer dúvidas ou assistência que você possa necessitar. Sua satisfação é o nosso objetivo e estamos comprometidos em garantir uma experiência excepcional com todos os nossos produtos.

Mais uma vez, obrigado por escolher a Kron. Estamos entusiasmados para fazer parte da sua jornada e ansiosos para contribuir para o sucesso e eficiência das suas operações.

Atenciosamente,

Kron Instrumentos Elétricos Ltda.



#### 1.1 Termo de Garantia

A **Kron Instrumentos Elétricos Ltda** garante que seus produtos são rigorosamente calibrados e testados, comprometendo-se a repará-los caso venham apresentar eventuais defeitos de fabricação.

### Garantia de 1 (um) ano:

A partir da data de aquisição do produto conforme comprovação da nota fiscal de compra.

### A garantia não cobre:

- Aparelhos que tenham sido adulterados;
- Desmontados ou abertos por pessoal não autorizado;
- Danificados por sobrecarga ou erro de instalação;
- Usados de forma negligente ou indevida;
- Danificados por qualquer espécie de acidente.

### **1.2** Normas de Referência

- IEC 61000-4-2
- IEC 61000-4-3
- IEC 61000-4-4
- IEC 61000-4-5
- IEC 61000-4-6
- IEC 61000-4-8
- IEC 61000-4-11
- CISPR 11



#### 1.3 Informações de Segurança

Prezado Cliente,

Antes de instalar e operar seu equipamento Kron, é crucial ler e compreender as seguintes informações de segurança. Estas diretrizes visam garantir sua segurança e a integridade do equipamento.

Iremos utilizar 3 ícones para informar dos perigos, dos pontos de atenção e das dicas e cuidados para se tomar com os medidores.

PERIGO	ATENÇÃO:	DICA OU CUIDADO:
Indica uma situação de risco imediato que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões graves. Estas instruções devem ser seguidas rigorosamente para evitar tais riscos.	Denota uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode levar a danos leves ou moderados, tanto para o usuário quanto para o equipamento.	Fornece sugestões úteis ou informações adicionais para otimizar o uso do equipamento.

#### Perigos a Serem Evitados:

- Este equipamento deve ser instalado e operado apenas por pessoal tecnicamente qualificado.
- Informe-se adequadamente sobre as características do equipamento antes de operá-lo.
- Familiarize-se com as especificações do sistema onde o equipamento será instalado.
- Evite trabalhar isoladamente ao manusear o equipamento.
- Não use o equipamento em ambientes com gases inflamáveis; faíscas geradas podem causar explosões.
- Evite realizar medições em locais úmidos ou com as mãos molhadas.
- Respeite os limites máximos de medida do equipamento para evitar danos.
- Sempre conecte os cabos de medição ao equipamento antes de conectá-los ao circuito em teste.
- Não desconecte os cabos de medição enquanto o equipamento estiver em uso.
- Interrompa imediatamente qualquer medição se o equipamento apresentar condições anormais (como cabos danificados ou partes metálicas expostas).



#### Atenção Durante o Uso:

- Não instale componentes adicionais ou modifique o equipamento sem autorização.
- Em caso de necessidade de reparos ou calibração, entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Evite puxar, colocar objetos pesados sobre, ou pisar nos cabos do equipamento.
- Mantenha os cabos longe de superfícies quentes.
- Se o equipamento emitir fumaça, superaquecer ou exalar odores estranhos, desligue-o imediatamente e, se seguro, desconecte os sensores de corrente e cabos de medição antes de entrar em contato com a assistência técnica.
- Utilize sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao manusear este tipo de equipamento.
- Tenha cuidado com os condutores sob teste, pois podem estar aquecidos.
- Evite expor o equipamento a fortes vibrações, choques mecânicos, altas temperaturas e umidade.
- Para limpeza, use apenas panos secos e macios; evite abrasivos ou solventes.
- Não armazene o equipamento se estiver úmido ou molhado.

O descumprimento destas instruções pode resultar em riscos graves, incluindo risco de morte, ferimentos ou danos ao equipamento.

#### 1.4 Suporte Técnico

Na Kron, entendemos a importância do suporte contínuo para garantir a melhor experiência com nossos produtos. Nossa equipe de suporte técnico, composta por profissionais altamente qualificados e treinados, está pronta para auxiliar você com qualquer dúvida ou necessidade relacionada aos nossos equipamentos e softwares. Encorajamos você a utilizar os seguintes canais para entrar em contato conosco, assegurando assistência rápida e eficiente.

Site: www.kron.com.br E-mail: suporte@kron.com.br Telefone: 55 11 5525-2000 Whatsapp: 55 11 99311-9521 Dúvidas: https://kron.com.br/videos-de-instalacao/duvidas/

#### 1.5 Assistência Técnica

A Kron mantém à disposição uma equipe especializada e constantemente treinada, dedicada a realizar reparos e calibrações nos equipamentos com a máxima eficiência e confiabilidade. Para qualquer necessidade de assistência técnica, por favor, utilize os seguintes meios para entrar em contato conosco:

Telefone: 11 5525-2000 E-mail: <u>suporte@kron.com.br</u>

Estamos prontos para orientá-lo em cada etapa do processo, desde a consulta inicial até o envio do equipamento para nossa fábrica, garantindo que seu equipamento seja atendido com a atenção e o cuidado que você espera da Kron.



## 2 O MEDIDOR

Seja bem-vindo à nova era de medição e gestão de energia com o Konect K, uma inovação emblemática da Kron. Desde sua fundação em 1954, a Kron tem estado na linha de frente do desenvolvimento tecnológico no setor elétrico, e a linha Konect é o ápice dessa trajetória, representando nossa dedicação contínua à inovação.

O Konect K não é apenas um medidor de energia; é uma solução integrada projetada para atender a uma variedade de necessidades em automação e eficiência energética. Com sua capacidade de se conectar facilmente a sistemas de automação através da interface RS-485, ele é perfeito para aplicações modernas e desafiadoras.

Este dispositivo versátil se destaca em diversas aplicações:

- **Rateio de Custos**: Ideal para a distribuição precisa de custos de energia em complexos residenciais ou industriais.
- **Eficiência Energética**: Fornece dados críticos para otimizar o uso de energia e reduzir custos operacionais.
- Sistemas de Cogeração de Energia: Capacidade de medição nos quatro quadrantes, essencial para sistemas que gerenciam tanto o consumo quanto o fornecimento de energia.
- Automação de Subestações, Industrial e Predial: Integrável em uma variedade de cenários de automação, desde subestações a edifícios comerciais.
- Análise de Circuitos e Equipamentos Elétricos: Fundamental para a manutenção e otimização de sistemas elétricos.
- Aplicações Diversas em Medição Elétrica: Flexibilidade para se adaptar a qualquer necessidade de medição de parâmetros elétricos.

Antes de prosseguir com a instalação e utilização do Konect K, recomendamos que este manual seja lido atentamente. Para qualquer dúvida ou suporte adicional, nossa equipe está pronta para assisti-lo por telefone ou e-mail.



## 2.1 Conhecendo o Produto



Figura 1 – Conhecendo o produto

A	Medidor Konect K	Ē	Travas laterais
B	3 displays para visualização	G	Alimentação aux.
Ô	LED's para indicação de grandeza	$   \mathbf{H} $	Entrada de tensão
D	Teclas de navegação		Entrada de corrente
Ē	LED's de escala K, M e G	O	Saída RS-485



## 2.2. Dimensionais

#### Medidor



Figura 2 - Dimensionais

## Corte do painel



Figura 3 – Corte do painel



## 2.3 Codificação



### Exemplo de codificação:

 $\frac{\text{Modelo Padrão}}{\text{Z318815}} \underset{\{\text{Frequência 60Hz}\}}{\underline{5}} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{0}_{0} \underbrace{1}_{0} \underbrace{$ 



### 2.4 Características Técnicas

### 2.4.1 Medições

Com o **Konect K** é possível realizar a medição de até 50 grandezas elétricas em sistemas monofásicos, bifásicos, trifásica estrela ou delta. Todas as medições são TRUE RMS (valor eficaz verdadeiro).

Item	Característica
	• Tensão (F-F, F-N e 3F)
Instantâneas	Corrente (F, N e 3F)
	• Frequência
	• Potência Ativa (F e 3F)
	• Potência Aparente (F e 3F)
	• Potência Reativa (F e 3F)
	• Fator de Potência (F e 3F)
	• Energia Ativa Positiva kWh (Consumo) (Total e por fase)
	• Energia Ativa Negativa kWh (Fornecimento) (Total e por
	fase)
	• Energia Reativa Varh Positiva (Cargas Indutivas) (Total e por
	fase)
Acumulativas	• Energia Reativa Varh Negativa (Cargas Capacitivas) (Total e
	por fase)
	• Energia Aparente KVAn (Total e por fase)
	Demanda Ativa (Ultima e Maxima)
	Demanda Aparente (Ultima e Máxima)
	• Demanda Reativa (Ultima e Máxima)
	Demanda Corrente (Ultima e Máxima)
	• Tensão (F e 3F)
Máximos e	Corrente (F e 3F)
Mínimos	• Potências (F e 3F)
	• Fator de Potência (F e 3F)

#### Medição de Demanda (para mais informações, consulte o apêndice C)

O **Konect K** utiliza o algoritmo de bloco de demanda (ou janela deslizante) para a medição de demanda, com intervalo de tempo programável de 1 a 60 minutos.

#### Memória Não Volátil

O **Konect K** é equipado com tecnologia que garante que os dados de energia e as máximas demandas, máximas tensão trifásica e corrente trifásica não serão perdidos (por um período de até 10 anos) em caso do equipamento ser desligado ou ocorrer falta de energia elétrica



## 2.4.2 Circuito e Medição

Item	Característica
Tipos de Conexão (Ligação)	<ul> <li>Trifásico (Estrela e Delta)</li> <li>Bifásico</li> <li>Monofásico</li> </ul>
Tensão - Faixa de Trabalho	· 20 a 500Vc.a. (F-F) (sobrecarga 1,5Vmáx por 1s)
Corrente - Faixa de Trabalho	• 50mAc.a. a 5Ac.a.
Frequência- Faixa de Trabalho	• 45 a 65 Hz
Conexão	• Bornes - Terminal Agulha (IP-00)
Cabo Máximo	<ul> <li>2,5mm<sup>2</sup> para alimentação, medição de tensão, entradas e saída</li> </ul>
Consumo Interno	•<0,5VA

#### 2.4.3 Alimentação

Item	Característica
Tensão - Faixa de Trabalho	•85-265Vc.a./100-350Vc.c.
Consumo Interno	.<10VA



Para alimentação em corrente contínua, é recomendável a utilização de um fusível de 500mA em série com o instrumento.

Para alimentação em corrente alternada (85 a 265Vc.a.), é recomendável a instalação de um fusível ou disjuntor de proteção de 1 A.

## 2.4.4 Isolação Galvânica

Item	Característica
Entre entradas e saídas	• 1,5kV

#### 2.4.5 Precisão (a 25°C e em relação ao fundo de escala)

Item	Característica
Tensão, Corrente, Potências e Fator de Potência	• 0,5%
Frequência	• 0,5%
Energias	<ul> <li>1,0% para medição nos TC's Split Core e Bipartido.</li> <li>0,5% para medição nos TC's de núcleo fechado/interno</li> </ul>

Todas as medições são True RMS. A precisão se refere ao fundo de escala.



#### 2.4.6 Amostragens

Item	Característica
Amostragem	<ul> <li>256 Amostras por ciclo</li> </ul>
Intervalo das leituras	• A cada 600ms

## 2.4.7 Comunicação RS-485

Item	Característica
Protocolo	• Modbus-RTU
Tipos de Conexão	<ul> <li>RS-485 (Borne de encaixe rápido)</li> </ul>
Velocidade	•9600bps
(configurável)	.19200bps
Formato de dados (configurável)	. 8N1 . 8N2 . 8E1 . 8O1
Endereço (configurável)	• 1 a 247
Impedância	<ul> <li>Impedância característica de 120 ohms.</li> </ul>
Secção	• Mínima de 0,25mm <sup>2</sup>

#### 2.4.8 Display

Item	Característica
LED	• 4 Dígitos x 3 Linhas

#### 2.4.9 Invólucro

Item	Característica	
Material	Termoplástico (ABS V0)	
Fixação	• Porta de painel	
Peso Aproximado	• 0,5kg	
Grau de Proteção	• IP-40	

## 2.4.10 Condições Ambientais

Item	Característica
Temperatura para Operação	10 a 60°C
<i>Temperatura para Armazenamento</i>	25 a 60°C
Umidade	• Máximo de 85% (sem-condensação)
<i>Coeficiente de Temperatura</i>	• 50ppm/°C



## 2.4.11 Normalização

Item	Característica	
	• IEC 61000-4-2 • IEC 61000-4-3 • IEC 61000-4-4	
Parâmetros Elétricos	. IEC 61000-4-5 . IEC 61000-4-6 . IEC 61000-4-8 . IEC 61000-4-11 . CISPR 11	

# 3 INSTALAÇÃO E Configuração



O processo de instalação do multimedidor de energia é composto por cinco etapas essenciais que serão detalhados nos próximos tópicos:

**Fixação do Medidor no Painel**: Garanta que o medidor esteja devidamente fixado ao painel para evitar instabilidades durante o uso.

**Alimentação do Medidor**: É crucial fornecer a alimentação adequada para o funcionamento do medidor.

**Sinal de Tensão (Leitura)**: A instalação do sinal de tensão deve ser seguida corretamente para garantir a confiabilidade das medições.

**Sinal de Corrente (Leitura)**: Similarmente, a instalação do sinal de corrente deve ser correta para garantir a confiabilidade das medições.

**Parametrização**: Uma parametrização correta de TC, TP e TL assegura que o medidor funcione de acordo com as especificações da instalação.

Outras informações importantes são:



- Devem ser utilizados cabos com secção mínima de 1,5mm<sup>2</sup> para as conexões de alimentação externa, sinal de tensão e sinal de corrente.
- Para todas as conexões aos transdutores é obrigatório o uso de terminais tipo pino, de forma a se obter melhor conexão e não danificar os terminais.

ATENÇÃO



A instalação, parametrização e operação do Konect K deve ser feita apenas por pessoal especializado, com ciência e plena compreensão do conteúdo do Manual do Usuário.

Todas as conexões devem ser feitas com o sistema desenergizado. Em caso de dúvidas, consulte nosso Suporte Técnico por telefone (+55 11 5525-2000) ou pelo e-mail suporte@kron.com.br.



### 3.1.1 Fixação do Konect K no painel

O multimedidor **Konect K** foi projetado para ser instalado na porta do painel, com dimensões compactas de 98x98 mm.

O primeiro passo é garantir que o corte no painel esteja próximo das dimensões especificadas. Em seguida, o multimedidor deve ser fixado utilizando as travas de fixação que acompanham o produto.

O painel frontal do instrumento vem de fábrica com uma película protetora para evitar riscos ou danos durante a fase de instalação.

## 3.1.2. Alimentação Externa

O **Konect K** é produzido para uma determinada tensão de alimentação externa, identificada em seu painel traseiro.



Figura 3 - Alimentação Externa

## ATENÇÃO



É necessário que a tensão utilizada para a alimentação externa esteja dentro da faixa permitida para o medidor, sob risco de danos, em caso de ligação incorreta ou com tensão acima do permitido.



Após realizar a conexão elétrica nos bornes indicados e energizar o instrumento, o mesmo deverá acender todo o seu display e iniciar a medição no modo instantâneo, na tela de Tensão trifásica (Primeira linha) e Frequência (Terceira linha) conforme exemplo abaixo:



Figura 4 - Tela de medição Instantânea

Deve ser prevista uma chave do tipo "liga/desliga" para a alimentação externa do instrumento, a qual deverá estar devidamente identificada e de fácil acesso ao operador. Para operação do medidor, após sua instalação, é recomendável que a película de proteção do painel frontal seja removida, tornando melhor a visualização das informações no display do **Konect K**.

Antes de prosseguir à ligação de corrente e tensão, é necessário escolher qual o esquema elétrico adequado para a aplicação em que o **Konect K** está sendo utilizado. Para tanto, verifique o capítulo *Esquemas de Ligação* antes de prosseguir.

#### 3.1.3 Sinal de Tensão



Verifique, utilizando o esquema de ligação adequado, como deve ser feita a ligação das tensões. É recomendável a utilização de disjuntores ou fusíveis de proteção entre o sistema e o **Konect K**, para proteger o instrumento e facilitar posteriores manuseios na instalação. É imprescindível que o sinal de tensão esteja em sentido

horário (R-S-T).

A conexão de transformadores de potencial somente é necessária em casos onde se deseja isolar o circuito de medição da instalação elétrica ou quando a tensão entre fases do sistema ultrapassa 500Vc.a. (F-F) ou 288, 67Vc.a. (F-N), no caso de utilização do esquema *TL-02: Monofásico*).

Conector	Ligação	
Ν	Neutro	
Va	Fase R	
Vb	Fase S	
Vc	Fase T	
20 a 500Vc.a. F-F 11,54 a 288,67 Vc.a. F-N		



Exemplo:



Figura 5 - Entrada de Tensão

#### 3.1.4 Sinal de Corrente

Verifique, utilizando o diagrama adequado, como deve ser feita a ligação de corrente. Com os transformadores de corrente convencionais, saída de 5Ac.a., devemos estar atentos às polaridades (P1/P2, S1/S2) e também ao "casamento" entre as conexões de corrente e tensão. É recomendável a utilização de *blocos de aferição* ou outro dispositivo com a mesma função de curtocircuitar os secundários dos transformadores de corrente para posterior manutenção ou troca do equipamento, permitindo isolá-lo do circuito principal sem necessidade de desligamento da carga medida.



NUNCA DEIXE O SECUNDÁRIO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE EM ABERTO, POIS ISSO PROVOCARÁ ELEVADAS TENSÕES NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR, PODENDO OCASIONAR DANOS AO MESMO E RISCOS DE SEGURANÇA.

Conector	Ligação	
5 – °Ia	S1 do TC da fase R	
6 – Ia	S2 do TC da fase R	
7 – °Ib	S1 do TC da fase S	
8 – Ib	S2 do TC da fase S	
9 – °Ic	S1 do TC da fase T	
10 – Ic	S2 do TC da fase T	
Faixa de medição: 50mA a 5Aca		
(Sobrecarg	a permitida: ale 7,5ACa)	





Figura 6 - Entrada de Corrente

## 3.1.5. Parametrização



O Konect K permite a configuração TP, TC, TL, TI, sentido de corrente, threshold, endereço e serial diretamente pela IHM ou por meio de sua interface de comunicação, utilizando o software **RedeMB**. De fábrica o **Konect K** é fornecido com os seguintes valores:

Parâmetro	Configuração de fábrica
ТР	1
ТС	1
TL	0
TI	15
BAUD RATE	9600 bps
FORMATO DE DADOS	8N2
ENDEREÇO MODBUS	254



### 3.1.6. Conferência da instalação e coerência das medições



Após estar devidamente instalado, parametrizado e energizado, é recomendável verificar a coerência das medições que estão sendo realizadas pelo **Konect K**.

Para tanto, é recomendado que se execute a seguinte *check list*, sendo necessário ler o capítulo *Interface Homem-Máquina*, para orientações sobre como fazer a leitura dos parâmetros medidos pelo **Konect K**.

A leitura de tensão está conforme o esperado?

A leitura de corrente está conforme o esperado?

A leitura da potência ativa está conforme o esperado?

A leitura do fator de potência está conforme o esperado? Desconfie de fatores de potência muito baixos ou incoerentes com a instalação.



## 3.2 Esquemas de Ligação

## 3.2.1 TL 02 - Monofásico (F+N ou F+F)

1 elemento 2 fios





## 3.2.2 TL 01 - Bifásico (2F+N)

2 elementos 3 fios



Figura 8 - TL01 Bifásico



**3.2.3 TL 00 - Trifásico Equilibrado ou Desequilibrado Estrela (3F+N)** 3 elementos 4 fios



Figura 9 - TL00 Trifásico Estrela



3.2.4 TL 48 - Trifásico Desequilibrado Delta (3F) 3 elementos 3 fios



Figura 10 - TL48 Trifásico Delta







Figura 11 - TL17 Trifásico Equilibrado Delta





3.2.6 TL 03 – Trifásico Equilibrado (3F + N) 1 elementos 2 fios

Figura 12 - TL03 Trifásico Equilibrado



### 3.5 IHM: Interface Homem-Máquina

O **Konect K** é equipado com um *display LED* de 12 caracteres (4 Dígitos x 3 Linhas) para visualização das grandezas medidas, e com 3 teclas , e e para navegação e seleção de modos e configurações do medidor.

### 3.5.1 Teclas

O Konect K possui 3 teclas de navegação, teclas  $\[vectorside]$ ,  $\[vectorside]$  e  $\[vectorside]$ . Pressionando apenas a tecla  $\[vectorside]$ , você sempre vai direcionar a informação anterior do menu selecionado ou mudar o digito da configuração. Pressionando apenas a tecla  $\[vectorside]$ , ou  $\[vectorside]$  você sempre vai direcionar a informação posterior do menu selecionado ou alterar a informação do digito selecionado.

### 3.5.2 Leds Multiplicadores

O Konect K possui Leds Multiplicadores "K" e "M" que funcionam como escalares, permitindo que o Konect K indique valores como "12.3MW" ou "32.0kA".

LED "K"	LED "M"	Multiplicador
Apagado	Apagado	<u>x 1</u>
Aceso	Apagado	<u>x 1.000 (K)</u>
Apagado	Aceso	<u>x 1.000.000(M)</u>
Aceso	Aceso	<u>x 1.000.000.000 (G)</u>

## 3.5.3 Menu

A interface do **Konect K** possui os seguintes menus e modos de trabalho:

## Modo Instantâneo (InS)

Leitura das medições instantâneas (tensão, corrente, etc...)

#### Modo Energia (EnEr)

Leitura das medições acumulativas (energia, demanda, etc...)

## Modo Função (FunC)

Permite a configuração das relações de TP, TC, Tipo de ligação, tempo de integração para cálculo de demanda, serial, endereço Modbus, Threshold, sentido de corrente e habilitar senha de acesso.



## 3.5.5 IHM: Medição Instantânea

O modo instantâneo é acessado diretamente, ao ligar o instrumento, ou por meio das teclas e pressionadas simultaneamente até que a abreviação **InSt** apareça na primeira linha do display numérico. No modo *Instantâneo* é possível visualizar as grandezas instantâneas (tensão, corrente, potência, etc...). O **Konect** K possui um sistema inteligente de indicação que somente mostrará as grandezas relacionadas ao esquema de ligação selecionado. A seleção da grandeza é feita por meio das teclas o u .

Display	Descrição	Display	Descrição
U0	Tensão trifásica	<b>S0</b>	Potência aparente trifásica
U1N	Tensão linha 1	<b>S1</b>	Potência aparente trifásica
U2N	Tensão linha 2	<b>S2</b>	Potência aparente trifásica
U3N	Tensão linha 3	<b>S</b> 3	Potência aparente trifásica
U12	Tensão fase 1-2	PF0	Fator de potência trifásico
U23	Tensão fase 2-3	PF1	Fator de potência linha 1
U31	U31 Tensão fase 3-1		Fator de potência linha 2
10	Corrente trifásica	PF3	Fator de potência linha 3
I1	Corrente linha 1	Freq	Frequência (fase R)
I2	Corrente linha 2	QO	Potência reativa trifásica
I3	I3 Corrente linha 3		Potência reativa linha 1
P0	PO Potência ativa trifásica		Potência reativa linha 2
P1	Potência ativa linha 1	Q3	Potência reativa linha 3
P2	Potência ativa linha 2	Carga	Status da carga
P3	Potência ativa linha 3	Horim H	Horímetro

As grandezas disponíveis para leitura são:

Exemplo de leitura:



Figura 13 - Exemplo de Leitura de Tensão

Para visualização do próximo modo, basta pressionar simultaneamente as teclas e durante três segundos.



### 3.5.4 IHM: Modo Energia

O acesso ao Modo energia é feito através das teclas e C pressionadas simultaneamente até que a abreviação **EnEr** apareça na primeira linha do display.

No modo Energia, é possível medir as grandezas relacionadas à energia (ativa e reativa, nos quatro quadrantes) e demanda (última integração e máximas). A seleção da grandeza é feita por meio das teclas O ou O.

As grandezas disponíveis para leitura são:

Display	Descrição
EA+	Energia ativa positiva
EA-	Energia ativa negativa
ER+	Energia reativa positiva
ER-	Energia reativa negativa
ES	Energia aparente
DI	Demanda de corrente
MDI	Máxima Demanda de corrente
DA	Demanda ativa
MDA	Máxima demanda ativa
DS	Demanda aparente
MDS	Máxima demanda aparente
mIm	Mínimos de tensão e corrente
mAX	Máximos de tensão e corrente

Exemplo de leitura:



Figura 14 - Exemplo de Leitura EA+

Display Numérico		LEDs		Leitune	
L1	L2	L3	к	М	Leitura
EA	0000	0030	Aceso	Apagado	30 kWh

Para visualização do próximo modo, basta pressionar simultaneamente as teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$  durante três segundos.



#### 3.5.6 IHM: Modo Função

O Modo Função é acessado por meio das teclas O e O, pressionadas simultaneamente até aparecer a abreviação **FunC**.

No modo Função é possível configurar os parâmetros relacionados a medição e comunicação RS-485. Se a senha para acesso estiver habilitada, utilize 0021 para acessar. Utilize opara incrementar o valor do dígito que estará piscando e para navegar entre os dígitos.

A seleção da informação a ser mostrada é feita por meio das teclas  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$ . Para configurar o parâmetro que está sendo apresentado no display, pressione a tecla . Utilize  $\bigcirc$  para incrementar o valor do dígito que estará piscando e  $\bigcirc$  para decrementar o valor. Para navegar entre os dígitos utilize a tecla . A configuração será concluída após clicar quando estiver no último dígito.

Para sinalizar que o instrumento está no modo Funções, **todos os LEDs** ficarão piscando durante todo o processo de parametrização.

Display	Descrição			
ТР	Relação do TP (transformador de potencial). Caso utilize um TP de, por exemplo, 480/120V, deve ser programada a relação 4.			
тс	Relação do TC (transformador de corrente). Caso utilize um TC de, por exemplo, 1000/5A, deve ser programada a relação 200.			
TL	Indica qual o tipo de ligação está selecionado.			
TI	Tempo de integração para cálculo da demanda, em minutos.			
Serial	Velocidade (baud rate) e formato de dados (paridade e stop bits) selecionados para a saída serial RS-485.			
Endereco	Endereço MODBUS selecionado.			
Thresh	Valor de corrente para contagem do horímetro			
DIR I.	Apresenta o sentido de leitura da corrente			
Senha	Habilitar ou desabilitar a senha de acesso			
Editar senha	Alterar a senha de acesso do equipamento.			

As informações disponíveis neste modo são:



3.5.6.1 Leitura e parametrização do TP

Selecione a função tP através das teclas 💟 e 🕚.

Utilize a tecla para navegar entre os dígitos e as teclas e para decrementar e incrementar o dígito. Se não houver TP na instalação, o valor deverá ser 0001.00. A programação é concluída quando a tecla é pressionada até que o

display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando. Para calcular o valor a ser programado, divida o valor do primário do

transformador pelo valor do secundário.

Por exemplo: TP = 6600/115V = 57,39

	Konec	t PLUS
<sup>3</sup> ₽ ₩ 1	●V ●VFF	K M G
	A W	
	•Var •PF	Buetcoth

Figura 15 - Configuração do TP

3.5.6.2 Leitura e parametrização de TC

Selecione a função **tC** através das teclas 💟 e 🙆.

Utilize a tecla bara navegar entre os dígitos e as teclas ve e para decrementar ou incrementar o dígito. Se não houver TC na instalação, o valor deverá ser 0001.00. A programação é concluída quando a tecla beressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.

Assim como a relação de TP, para calcular o valor da relação do TC, divida o valor do primário do transformador pelo valor do secundário.

Por exemplo: TC = 2000/5A = 400,00

KRON	Konect PLUS
<sup>3€</sup> 888	
	0.** 📇
V31 L3 MULTIMEDIDOR TRIFA	OVar (Bustoth)

Figura 16 - Configuração do TC



3.5.6.3 Leitura e parametrização do TL

Selecione a função tL através das teclas 🔍 e 🔍.

Depois de definir o tipo de ligação usado pelo circuito no tópico Esquemas

de ligação, utilize a tecla 🥯 para navegar entre os dígitos e as teclas 🔍 e 🔍 para

alternar entre os tipos de ligação. A programação é concluída quando a tecla e pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.

3.5.6.4 Leitura e parametrização do TI

Selecione a função **tI** através das teclas 💟 e 🚺.

A constante TI serve para definir o intervalo de integração (em minutos) para o cálculo da demanda. Normalmente, este valor é programado como **0015**, uma vez que pelos padrões brasileiros, o cálculo de demanda é feito a cada 15 minutos.

Utilize a tecla e para navegar entre os dígitos e as teclas e e para decrementar ou incrementar o dígito. A programação é concluída quando a tecla e pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.

Lembrando que, o valor de TI deve estar entre **0000** e **0059**.

3.5.6.4 Leitura e parametrização do endereço ModBus

Selecione a função **EndE** através das teclas **O** e **O**.

Utilize a tecla para navegar entre os dígitos e as teclas e para decrementar ou incrementar o dígito.

A faixa válida para este parâmetro é de **1** até **247** (o valor **254** indica que o equipamento está sem endereço atribuído, padrão de fábrica).

3.5.6.5 Leitura e parametrização do baud rate (Velocidade de Transmissão)

Selecione a função **bAUd** através das teclas 🔍 e 🔍.

Utilize a tecla 🖤 para navegar entre os dígitos e as teclas 💟 e 🛆 para alternar entre as velocidades 9.6 (9600 kbps) e 19.2 (19200 kbps).

3.5.6.6 Leitura e parametrização do Formato de transmissão

Selecione a função STOP através das teclas 🔍 e 🔍.

Utilize a tecla 🖤 para navegar entre os dígitos e as teclas igvee e igvee para alternar entre os formatos 8N1, 8N2, 8E1 e 8O1

3.5.6.7 Restauração de fábrica

Selecione a função **rESt** através das teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$ . Pressione tecla para entrar no modo de *reset.* 



Utilize as teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$  para selecionar **S** (sim) e pressione  $\bigcirc$  para confirmar o reset dos parâmetros de configuração.

Após reset o Konect K entrará automaticamente no Modo instantâneo.

Abaixo, os parâmetros a serem restaurados para o padrão de fábrica:

Parâmetros	Valor Restaurado	
Baudrate	9600bps	
Formato de Dados	8N2	
Endereço Modbus RTU	254	

3.5.6.7 Reset de energias e demandas

Selecione a função **rSt** através das teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$ . Pressione tecla  $\bigcirc$  para entrar no modo de *reset de energias e demandas.* Utilize as teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$  para selecionar **S** (sim) e pressione  $\bigcirc$  para confirmar o reset de **todas as energias e demandas**. Após reset o **Konect K** entrará automaticamente no *Modo Energia.* 

3.5.6.8 Reset de mínimos e máximos

Selecione a função **rStn** através das teclas 💟 e 🔼.

Pressione tecla 🖤 para entrar no modo de *reset de mínimos e máximos.* 

Utilize as teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$  para selecionar **S** (sim) e pressione  $\bigcirc$  para confirmar o reset de **todos os mínimos e máximos**.

Após reset o Konect K entrará automaticamente no Modo Energia.

3.5.6.9 Senha

3.5.6.9.1 Habilitar senha

Selecione a função **SEnh** através das teclas **O** e **O**.

Pressione tecla 🖤 para entrar no modo Senha

Neste modo é possível habilitar a senha de acesso, ou edita-la.

Para habilitar a senha pressione 🔍 até aparecer a nomenclatura ( n\_).

Utilize a tecla e depois a tecla até aparecer ( S ). Pressione e para confirmar e utilize a senha 0021 (Senha pré definida de fábrica) para confirmação.

Pressione a tecla 🥗 para navegar entre os dígitos e as teclas 💟 e 🔍 para decrementar ou incrementar o dígito

Após habilitar a senha, o **Konect K** voltará para a função **SEnh**.

3.5.6.10.2 Alteração da senha

Para edita-la, pressione tecla 🖤 para entrar no modo *Senha* novamente.

Para alterar a senha pressione 🕓 até aparecer a nomenclatura **nOVA**.

Utilize a tecla e para navegar entre os dígitos e as teclas e para decrementar ou incrementar o dígito. Insira a senha já existente (**0021** caso ainda esteja configurado com a senha pré-definida de fábrica). Feito isso, basta inserir a nova senha e confirma-la.



3.5.6.11 Leitura do código de Erro

Selecione a função CErr através das teclas 💟 e 🕚.

Cada código de erro representa uma condição específica de funcionamento do instrumento, conforme indicado na tabela disponível no Apêndice A – Código de Erro.

3.5.6.12 Direção da corrente

Selecione a função **dIr.I** através das teclas **O** e **O**.

Pressione tecla 🖤 para entrar no modo.

Utilize as teclas  $\bigcirc$  e  $\bigcirc$  para selecionar **n** (direção normal) ou **I** (direção invertida) e pressione para confirmar.

## 3.5.6.13 Threshold

Threshoad é o valor de corrente configurado para a contagem do horímetro. De fabrica o threshoad pré-definido é de 2A.

Para alteração deste valor, selecione a função  ${f trSh}$  através das teclas  $oldsymbol{\mathbb{V}}$  e

Utilize a tecla 🔤 para navegar entre os dígitos e as teclas 💟 e 🔘 para

decrementar e incrementar o dígito. A programação é concluída quando a tecla é pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando

## 3.6 Horímetro e Status da Carga

O Horímetro tem como objetivo registrar o tempo em que determinada carga ficou ligada, ou seja, atua como um temporizador digital, monitorando a atividade de máquinas, motores, etc.

Já o Status da Carga, simplesmente mostra se a carga está ligada ou desligada.

Para que o Horímetro inicie a contagem, é necessário que a corrente de pelo menos uma fase esteja acima de um valor pré configurado (threshold). Quando isso ocorre, o instrumento altera o status da carga para "ligada" e o horímetro inicia/continua sua contagem. O valor do threshold é configurado através do software RedeMB, RedeMBTCP, aplicativo Kron-Fi ou pela própria IHM. De fábrica, o threshold pré-definido é de 2A.

A precisão do Horímetro é de centésimos de hora (1/100). Deste modo, o registro é mostrado com duas casas decimais e tem uma resolução de 36 segundos. Por exemplo, quando for totalizada 1 hora, o registro do horímetro estará mostrando 1.00, que na realidade é 100 x 36 segundos = 3600 segundos.

Outro exemplo é, quando o registro do horímetro estiver mostrando 2.50, significa que a carga está ligada há 2 horas e 30 minutos.



#### 3.7 Interface Serial RS-485

O **Konect K** é equipado com saída serial, padrão RS-485, a dois fios, halfduplex, para leitura e parametrização remota do instrumento.

O protocolo de comunicação utilizado pelo **Konect K** é o **MODBUS-RTU**, possibilitando que até 247 transdutores trabalhem em uma mesma rede de comunicação.

O **Konect K** pode trabalhar com outros equipamentos MODBUS-RTU nesta mesma rede, desde que respeitadas as especificações relativas à velocidade, paridade e bits de início, dados e parada.

O monitoramento remoto do **Konect K** pode ser feito através de qualquer equipamento que atue como mestre (MASTER), se comunique através do protocolo MODBUS-RTU e tenha disponível uma interface serial, como por exemplo sistemas supervisórios rodando em PCs, CLPs ou outras unidades de controle.

Item	Característica
Padrão:	• RS-485
	<ul> <li>Half-Duplex</li> </ul>
	· 2 fios
Protocolo:	• MODBUS-RTU
Velocidade (baudrate)	• 9600
em bps:	.19200
Paridade (parity):	<ul> <li>Nenhuma, ímpar ou par</li> </ul>
Bits de Parada (stop	• 1 ou 2
bits):	
Bits de Início (start bits):	• 1
Bits de dados:	• 8 bits
Faixa de Endereço:	• 1 até 247
Distância máxima sem	•1000m
necessidade de uso de	
amplificadores de sinal:	
Quantidade máxima de	• 32
transdutores sem	
necessidade de uso de	
amplificadores de sinal:	



#### 3.7.1 Diagrama de Ligação

A interface serial RS-485 do **Konect K** possui 3 (três) pontos de conexão: "+", "-" e "GND" (terra).

A forma correta de se ligar os instrumentos em rede é do tipo "ponto-aponto", isto é, do mestre (CLP, PC, conversor) efetua-se a conexão ao primeiro medidor, deste primeiro efetua-se a conexão ao segundo e assim por diante.

Abaixo é esquematizada uma aplicação típica de medidores utilizando um conversor RS-485 para USB ou Ethernet para ligação ao PC e uso do software **RedeMB**.



Figura 17 - Esquema de Ligação RS-485

#### RS-485

Borne	Descrição
" + "	· DATA +
"_"	• DATA -
<u>"</u> <u></u> "	GND (terra)



#### Recomendações



- Utilizar cabo par trançado 2x24 AWG ou 3x24 AWG. Este cabo deverá possuir blindagem e impedância característica de 120Ω.
- Conectar dois resistores de terminação de 120Ω em cada extremidade, ou seja, um na saída do conversor e outro no último instrumento instalado na rede. Conectar dois resistores de polarização de 470Ω utilizando fonte externa de 5 Vcc conforme diagrama da ilustração anterior.
- Caso a opção seja a não utilização dos resistores de polarização, eliminar também os resistores de terminação. É importante ressaltar que, isto implicará em perda da qualidade do sinal de comunicação, podendo inclusive ocasionar falhas na comunicação.
- Ligar um dos fios disponíveis do cabo ao terminal "terra" da RS-485 dos medidores, e, simultaneamente, conectar apenas uma das pontas deste fio ao ponto de terra da instalação. Não deve ser utilizada a blindagem do cabo para conexão ao terminal "terra" dos instrumentos.
- Conectar uma das pontas da blindagem ao terra da instalação.
- Acima de 32 instrumentos ou distância superior a 1000 metros, deve ser utilizado um amplificador de sinal. Para cada amplificador de sinal instalado, será necessário adicionar os resistores de terminação e polarização conforme diagrama de ligação RS-485.



#### 3.7.2 Conversores

Tem como função converter um determinado meio físico a outro. Os modelos mais comuns de se encontrar no mercado são conversores de RS-485 para USB ou Ethernet.

Para permitir a comunicação do PC com os transdutores, é necessário um conversor, neste caso, de RS-485 para outro padrão (USB, Ethernet, etc...).

A **KRON Instrumentos Elétricos** comercializa um conversor de RS-485 para USB, o **KRS-485/USB**. Para informações sobre orçamentos e prazos de entrega entre em contato com nosso setor comercial pelo e-mail <u>vendas@kron.com.br</u> ou pelo telefone (11) 5525-2000.



#### 3.7.3 RS-485 no K-GTWB

Gateway K-GTWB é utilizado para converter o protocolo Modbus RTU, utilizado nas saídas RS-485 dos medidores Kron para MQTT para ser utilizado na plataforma online KronKloud.



Figura 19 - Esquema de Ligação Gateway K-GTWB



#### 3.7.4 Problemas de Comunicação

Este manual possui um capítulo sobre *Solução de Problemas.* 5.1 Solução de Problemas - Interface RS-485 é um tópico dedicado especialmente a dúvidas e problemas comuns na utilização da interface serial dos medidores **Konect K**.

Quando em dificuldade na implementação de um sistema de automação utilizando a interface serial do Konect K, não hesite em consultar esta parte da documentação, pois a maioria das dúvidas ou problemas normalmente encontrados são esclarecidos neste capítulo.



## 4 SOFTWARE

A Kron disponibiliza o software **RedeMB**, de licença livre, que pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows. Para obtenção de sua versão mais atualizada, acesse o site <u>www.kron.com.br</u> ou solicite pelo e-mail <u>suporte@kron.com.br</u>.

O **RedeMB** tem a função de comunicar com os multimedidores da Kron através da RS-485, possibilitando efetuar leituras e configuração dos instrumentos.

Em caso de utilização em campo, recomenda-se um notebook com Windows a partir da versão 7.

#### 4.1 RedeMB

O software está disponível para download no site https://kron.com.br/softwares/.

Para utilizar o software RedeMB será necessário possuir **privilégios de** administrador do computador.

Após baixar e descompactar o arquivo, dentro da pasta "Disk 1", localize o arquivo "SETUP.EXE" e o execute

📕   🖓 📑 =   DISK1				– 🗆 ×
Arquivo Início Comp	artilhar Exibir			~ 😮
Fixar no Acesso rápido Área de Transf	Kecortar Copiar caminho Colar atalho erência □ 0	r Excluir Renomear rganizar Novo	Propriedades Abrir	Selecionar tudo Limpar seleção Inverter seleção Selecionar
← → ~ ↑ 🔒 > Es	e Computador → Desktop → RedeM	lb7v85 → DISK1	✓ Ö Pesquisar em D	ISK1 ,
<ul> <li>Acesso rápido</li> <li>Docs para anexos</li> <li>Dropbox</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> <li>Imagens</li> <li>PT-BR</li> <li>PT-BR</li> </ul>	<ul> <li>Nome</li> <li>program files</li> <li>System32</li> <li>(∆ 0409)</li> <li>(B) RedeMB 7.85</li> <li>Setup</li> <li>Setup</li> </ul>	Data de modif 03/04/2024 10: 03/04/2024 10: 27/03/2008 13: 05/12/2023 16: 05/12/2023 16:	icação Tipo 35 Pasta de arquivos 36 Pasta de arquivos 9 Parâmetros de co 22 Pacote do Windo 22 Aplicativo 22 Parâmetros de co	Tamanho 14 KB 917 KB 456 KB 3 KB
RedeMB e RedeMB ' Rev.7.2 OneDrive Este Computador 3D Objects Desktop 6 itens	↓ ↓			() 

Figura 25 – Instalação RedeMb



Será exibida a tela de apresentação do instalador, sendo necessário clicar em Next para continuar a instalação.

👷 RedeMB 7.85 - InstallShield V	Vizard	×
2	Welcome to the InstallShield Wizard for RedeMB 7.85	
	The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify, repair, or remove RedeMB 7.85. To continue, dick Next.	or.
No.		
	< Back Next > Cancel	

Figura 26 – Apresentação do Instalador

Será exibida a tela para confirmação da instalação, clique em **Install** para continuar.

🛃 RedeMB 7.85 - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program	4
The wizard is ready to begin installation.	
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click exit the wizard.	Cancel to
installShield	
< <u>B</u> ack	Cancel

Figura 27 – Confirmação da instalação



Será iniciada a instalação dos arquivos, e após o termino será exibida a tela de conclusão da instalação. Confirme a opção clicando em **Finish**.

2	InstallShield Wizard Completed	
0	The InstallShield Wizard has successfully ins 7.85. Click Finish to exit the wizard.	talled RedeMB

Figura 28 – Conclusão da instalação

## 4.1.1 Acesso a tela inicial

Acesse o RedeMB, utilize como senha **norkO**.

Dispositivo Zerar Sistema	Manutenção Ajuda	
	Senha Digite a senha de acesso	N IS

Figura 29 – Acesso Inicial



Na primeira inicialização do RedeMB será necessário realizar a programação da interface serial do PC, compatibilizando velocidade e formato de dados com os programados no medidor e clicando em **OK** para continuar.



Figura 30 - Comunicação

#### 4.1.2 Adicionar Medidor ao Software

Para adicionar o primeiro multimedidor, selecionar a opção **Dispositivo / Adicionar**. Serão exibidas as opções: Manualmente, Dispositivo Único e Localizar na Rede. Caso selecione a opção "Manualmente", será exibida a tela de adição de instrumento. Preencha os campos com o endereço Modbus que deseja configurar no medidor, número de série e uma descrição para identificação do instrumento no software:

Adicionar manu	almente
Modelo:	Linha Mult-K / Linha KS/ Linha NG/ Konect / iKron 03
Parâmetros:	COM5 - 9600 - 8N2 Alterar Comunicação
Série	
Endereço	
Descrição	
<b>≓</b> 5 Ac	dicionar 🔀 Cancelar

Figura 20 - Adicionar manualmente



Ao utilizar a opção "Localizar na Rede", o RedeMB fará uma busca em todos os endereços possíveis e, caso seja encontrado algum instrumento não cadastrado, será mostrada a opção de adição do mesmo. Caso confirme esta opção, o software apresentará a tela abaixo, sendo necessário clicar em "Descobrir" para iniciar a varredura nos endereços. Vale citar que o RedeMB sempre inicia a busca a partir do endereço 254, configuração de fábrica, que tem somente esta função. Logo, não há como adicionar um medidor no RedeMB com o endereço 254.

Descobrir Núme	ero de Série	
Modelo:	Linha Mult-K / Linha KS/ Linha NG/ Konect / iKron 03	
Parâmetros:	COM5 - 9600 - 8N2 Alterar Comunicação	
Endereço		
Série		
Código	C Decrescente	
	Procurar em todas as portas COM	
	Descobrir Fechar	

Figura 30 - Dispositivo Único

Ao utilizar a opção "Dispositivo Único", o RedeMB pesquisa se há algum medidor na rede de comunicação, e, encontrando, o inclui automaticamente, configurando-o com o endereço 1. Recomenda-se utilizar esta função somente quando houver apenas um medidor conectado ao conversor.

#### 4.1.3 Leitura

Na aba Dispositivo clique no botão "Ler". Clique no medidor que deseja realizar a leitura e em seguida clique em "Selecionar".

Dispositivo	
Adicionar	>
Ler	

Figura 31 - Dispositivo



### 4.1.3.1 Atalho na tela inicial

Selecione o medidor na lista de instrumentos cadastrados para que as informações do mesmo sejam apresentadas na tela. Em seguida clique no botão "Ler".

KedeMB						_		×
Dispositivo	Memória de Massa	Comandos	Configuração	Ajuda				
SISTEMA			Parâmetros					
Endereço e	Descrição		Modelo	Konec	t 120			
(019) - Kon	ect 120 2000133		Série	200013	33 Firmware	1.9		
			Endereço	19				
			Descrição	Konec	120_2000133			
			TP	1,01	TC	1,00	-	
			TL	00	KE	0	-	
			ТІ	15				
			Serial	9600 8	N2			
			1 U1	2 U2	3U3	4 11	5 12	_
			6 13	7 FP1	8 FP2	9 FP3	10 EA+	_
			11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	_
			IA 1	Minutos	MA Circular	,	Relogi	0
🚰 Testa	ar 🎆 Energia	🚀 Zerar		r 🔁 Ler		🕼 Ler MN	4	
J				$\checkmark$		MODBUS C	OM5 9600 8N	2

Figura 32 - Tela inicial



#### *4.1.3.2 Lista de instrumentos cadastrados*

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um medidor cadastrado será apresentada uma aba com as opções para leitura, alteração de parâmetros, remoção do dispositivo e zerar energias e demandas.

🔚 RedeMB							_	×
Dispositivo Mer SISTEMA	nória de Massa	Comandos	Configuração Parâmetros	Ajuda				
Endereço e Desci (019) - Konect 12	rição Ler Alterar Remover Zerar		Modelo Série Endereço Descrição TP TL TI Serial	Konec 20001 19 Konec 1,01 00 15 9600 8	t 120 33 Firmware t_120_2000133 TC KE N2	1.9 1,00 0		
Testar	😤 Energia	🥳 Zerar	1 U1 6 I3 11 16 IA 1	2 U2 7 FP1 12 17 Minutos	3 U3 8 FP2 13 18 MA Circular	4 11 9 FP3 14 19	5 12 10 EA+ 15 20 Relog	io

Figura 33 - Lista de medidores cadastrados



Após seguir um dos passos anteriores, na janela seguinte, ative a comunicação clicando na chave amarela.

			<u> </u>	Bo Co	tão p muni	ara ativa cação	r a				
Ler			-								
<b>&lt; + &gt;</b>	🔒 📇 🐹						Mj	n/Max	🚀 Zera	ar 👖	Fechar
Série Endereç	o Descrição				Model	lo		 Códi	go Firmwa	are	
2000133 19	Konect_120	_200013	3		Kone	ect 120		F3			<sup>p</sup> ara Leituraj
TP TC		TI				Següência	<u>Pont</u>	o Flutuante	Partidas	-	
Instantâneos Energi	as / Demandas   De	eltas de Er	nergias   Er	nergias Fa	se   En	itradas e Saío	das	Horímetro	Status		
	Trifásico		L	L1 / L12		L2 / L23		L3 / L31			
	U	٧			V		V		V		
	1	A			А		A		A		
	Р	w	Г		w		w		w		
	Q	VAr	Ē		VAr		VAr		VAr		
	s	VA	Γ		VA		VA		VA		
	FP		Γ				ĺ				
	F	Hz									
	II Máx	v	тно п		%		2		%		
	I Máx	A	THDI		%		%		%		
	TMP	°C	υŢ	L12	v	L23	v	L31	v		
						MODBUS	COM!	5 9600 8N2	04/04	/24 1	0:52 📼

Figura 34 - Tela de leitura



Após clicar na chave amarela os valores serão apresentados. A tela de leitura é separada por abas, onde as informações são disponibilizadas nas seguintes categorias:

#### 4.1.3.3 Instantâneos

Apresenta as medições das grandezas instantâneas;

<del>&lt;</del> + >	> 🔒	🖹 🦉						Mjn/	'Max	💉 Zerar	Fechar
Série En	dereço D	escrição				Mode	elo		Códig	Firmware	•
2000133 19	)  K	onect_120	_20001	33		Kon	ect 120		F3	1.9	🔽 Para Leitura
TP 1,01 1,		TL [1	TI 15				Seqüênci F2 F1	a Ponto  F0	Flutuante EXP	Partidas 406	j
Instantâneos 🛛	Energias / D	emandas   [	)eltas de	Energia	as   Entrada	s e Saío	das   Horíme	etro   St	atus		
		Trifásico			L1		L2		L3		
	U	228,525	V		0,000	mV	0,000	mV	0,000	mV	
	1	33,723	A		49,094	А	22,450	А	31,258	A	
	Р	12,365	k₩		6,363	k₩	2,672	k₩	3,310	k₩	
	Q	5,175	kVAr		1,487	kVAr	1,265	kVAr	2,384	kVAr	
	s	13,274	kVA		6,507	kVA	2,967	kVA	4,165	kVA	
	FP	0,922			0,974		0,910		0,810		
	F	60,0	Hz		-				-		
		,									
	U Máx	252,540	v	THD U	1,86	%	1,84	%	2,19	%	
	l Máx	160,100	А	THD I	6,11	%	3,75	%	5,90	%	
	ln:	0,000	mA		L12		L23		L31		

Figura 35 - Medições Instantâneas



#### 4.1.3.4 Energias / Demandas

Apresenta os valores acumulados de energia nos quatro quadrantes e as demandas calculadas.

<	₽ 🛃	Ĺ			Mjn/M	ax 😿	Zerar	Fechar	
Série Endereço I	Descrição			Modelo		Código F	irmware	<u> </u>	
2000133 19	Konect_1	20_2000133		Konect 1	20	F3	1.9	Para Leitura	
TP TC 1,01 1,00	TL 00	15		Se F2	<u>qüência Ponto Fl</u> 2 F1 F0	tuante Pa EXP 408	ntidas S		
Instantâneos Energias /	Demandas	Deltas de Energia	s Entradas (	e Saídas	Horímetro   Stat	us			
	Energi	8		Demar	ida		7		
	EA+	110689,211	kWh	DA	15,703	kW			
	ER+	62714,469	kVArh	MDA	26,194	kW			
	EA-	-275,605	kWh	DS	16,828	kVA			
	ER-	-1134,060	kVArh	MDS	27,147	kVA			
	ES		VAh	DR		kVAr			
				MDR		kVAr			
				DI		A			
				MDI		A			
endo status do medidor					MODBUS COM	5 9600 8N2	04/04/24	11:24 💷	_

Figura 36 - Medições de Energias/Demandas



## 4.1.4 Acessando o Menu de configurações

Na tela inicial do software, clique com o botão direito do mouse no medidor e selecione a opção "alterar".

🔚 RedeMB									_		×
Dispositivo	Memória de Massa	Comandos	Configura	ição	Ajuda						
SISTEMA			Parâm	etros							
Endereço e	Descrição		Mod	elo	Konect	120					
(019) - Kone	ect_120_2000133		Série	9	200013	33	Firmware	1.9			
		Ler		reço	19						
		Alterar		rição	Konect	_120_	2000133				
		Remove	r		1,01	_	TC	1,00	_		
		Zerar			00	_	KE	0			
	fa		ТІ		15	_		,			
			Seria	al	9600 8	N2					
					,						
			1 U1		2 U2	3	 U3	4 11	5	12	
			613		7 FP1	- 8	FP2	9 FP3	1	EA+	
			11		12	13		14	15		
			16		17	18		19	20	i	
			IA 1		Minutos	MA 🛛	Circular	,	3	) Relogi	0
😤 Testa	ır 🛛 🖓 Energia	🚀 Zerar			🐴 Ler			🚯 Ler	мм		
Alterar parâme	tros do dispositivo							MODBU	S COM5	9600 8N	12

Figura 37 - Acesso ao Menu de Configurações

Na janela que surgirá, selecione o medidor e clique em "Selecionar".

onect 120 2000133	10

Figura 38 - Selecione o dispositivo



Assim como na tela de leitura, a tela de configurações possui abas, separando as configurações por categorias.



Alterar		×
Modelo KONECT		Série 2237760 Firmware 8.4
Configurações Gerais Ethe	rnet Comunic	açãosem fio SNTP   IoT   Relógio   Serial   Entradas e saídas
	Código	BO
	Endereço	1
	Descrição	KONECT_2237760
	FC	
	TP	1,00 (0,01 - 9999,99)
	TC	999,99 (0,01 - 9999,99)
	KE	(0 - 65535)
	TL	00 - Trifásico Estrela 3 Elementos 4 Fios 🔹
	TI	15 (0 - 60)
	Corrente	□ Inverter
	Seq. PF	F1 F2 EXP F0 F
	Horímetro	
	Threshold:	2,00 (0,01 - 9999,99)
		,
		🏹 Alterar

Figura 39 - Configurações Gerais

#### 4.1.4.2 Serial

Velocidade	Formato
• 9600	C 8N1
C 19200	8N2     8N2
C 38400	C 801
C 57600	O 8E1

Figura 40 - Serial

- **Endereço** altera endereço Modbus do medidor.
- Os menus TP e TC correspondem a fatores multiplicativos aplicáveis quando as medições utilizam transformadores adicionais para adequação de nível de tensão (TP) ou corrente (TC). No Konect, a configuração padrão para estes dois parâmetros é "1".
- O parâmetro TL corresponde ao código numérico que representa o tipo de ligação definido. No exemplo, o valor "0" corresponde à conexão Estrela – 3 Fases+Neutro.
- O parâmetro TI define o tempo de integração para o cálculo de demanda; o KE não é utilizado para este modelo, deve ser mantido como "0".
- O campo **Corrente** possui um flag, onde é possível realizar a inversão da leitura de corrente.
- O parâmetro Seq. PF corresponde a alteração da sequência do ponto flutuante, permitindo configurar a sequência de acordo com o sistema de leitura utilizado.

NOTA: sempre que os parâmetros TP, TC ou TL forem alterados, o instrumento reiniciará automaticamente todos os registros de energia e demanda.

Permite configurar no medidor o baud rate e formato de dados utilizados na comunicação via RS-485.

*Para confirmar as alterações, é preciso pressionar o botão Alterar. <i>Se não houver interesse em modificar as configurações, basta pressionar* **Cancelar.** 

<b>8</b>	Alterar	>	Cancelar
	Figura 2	1 - Altera	r



## 5 SOLUÇÃO DE Problemas

O intuito deste capítulo é apresentar respostas rápidas a problemas ou dúvidas que frequentemente surgem na utilização do **Konect K**. Persistindo as dúvidas, sinta-se à vontade para contatar nosso *Suporte Técnico*.

#### 1) Problema: O medidor está com o display apagado.

#### Solução:

Verifique se a conexão de alimentação externa foi feita de forma correta? A alimentação deve ser feita conforme a identificação do painel;

A tensão que está chegando ao transdutor está adequada para seu funcionamento?

Se após todas as verificações, constatar-se que a ligação está correta, entre em contato com o suporte técnico. Caso o medidor tenha sido alimentado de forma incorreta, o mesmo pode ter sido danificado.

## 2) Problema: O medidor não está medindo demanda, embora os valores de fator de potência e potência estejam coerentes.

#### Solução:

Verifique se os TCs (transformadores de corrente) não estão invertidos, isto é, se o fluxo de corrente não está ao contrário do que deveria ser. Note que os TCs têm uma marcação P1/P2 referente ao primário e S1/S2 referente ao secundário. Quando houver corrente passando de P1 para P2, haverá, no secundário, corrente passando de S1 para S2.

Assim sendo, o posicionamento incorreto do primário, ocasionará uma medição de potência ativa negativa, impossibilitando o cálculo da demanda. Outro ponto a ser verificado é se a constante TI está programada com valor maior do que zero.

#### 3) Problema: Uma das fases está zerada.

#### Solução:

Verifique qual foi o TL (tipo de ligação) parametrizado. De fábrica, o instrumento sai parametrizado como TL 00 (Estrela – 3 elementos 4 fios), no entanto este parâmetro pode ser alterado. Verifique também, através de outro instrumento, se efetivamente existe sinal chegando ao medidor.



#### 4) Problema: A tensão e/ou corrente estão sendo medidas incorretamente. Solução:

Verifique se as constantes TC (transformador de corrente) e TP (transformador de potencial) foram parametrizadas corretamente?

O esquema de ligação foi escolhido de forma adequada?

A tensão e ou corrente que chega ao medidor está de acordo com o esperado?

#### 5) Problema: O fator de potência e/ou as potências estão sendo medidos incorretamente. Solução:

Este é um típico sinal de ligação incorreta, no que diz se refere a respeitar o "casamento" entre tensão e corrente, isto é, manter a mesma sequência adotada para ligação da tensão, também na ligação da corrente.

As constantes TC (transformador de corrente) e TP (transformador de potencial) foram parametrizadas corretamente?

O esquema de ligação foi escolhido de forma adequada?

A tensão e ou corrente que chegam ao medidor está de acordo com o esperado?

O casamento entre tensão e corrente está sendo respeitado?

#### 5.1 Solução de Problemas - Interface RS-485

Neste tópico, a solução de problemas relativos a interface RS-485 não será tratada da forma pergunta/resposta, pois os procedimentos abaixo descritos são aplicáveis a maioria dos casos onde existem problemas na comunicação dos medidores.

Um problema de comunicação, normalmente, é ocasionado por:

#### Rede instável

Deve-se, antes de tudo, seguir à risca o que é indicado no tópico *Recomendações* do capítulo *Interface RS-485*. O aterramento da linha de comunicação em dois pontos, por exemplo, é um frequente ocasionador de intermitência na comunicação dos medidores. Uma rede do tipo "nó" ao invés de "ponto-a-ponto" também ocasiona perda da qualidade do sinal e, muitas vezes, a impossibilidade da comunicação dos instrumentos.

Verifique se não existem cabos com alta tensão ou de altos valores de corrente próximos aos cabos de comunicação, em especial se não estiver sendo utilizado um cabo blindado. O campo eletromagnético gerado por tais cabos pode interferir na comunicação dos medidores.

Um ponto que sempre vale a pena ser lembrado é a possibilidade de maus contatos, através de emendas ou outros tipos de conexões. Sempre, ao realizar emendas ou conectar "terminais" nos fios da comunicação, prefira a solda ao simples contato físico.



#### Ligação incorreta

Lembre-se que o sinal da comunicação tem polaridade (DATA+ e DATA-). A inversão dos mesmos na conexão dos medidores ao CLP ou dos medidores ao conversor ocasiona a impossibilidade de comunicação.

#### Má parametrização do mestre/escravo

Verifique, segundo os passos abaixo, a compatibilização entre mestre/escravo:

Mestre (CLP ou PC) e o escravo (medidor) comunicam sob o mesmo protocolo?

Os dois possuem a mesma velocidade de comunicação?

Os dois possuem o mesmo formato de bits?

A interface entre o mestre e o escravo, normalmente um conversor RS-485/USB ou RS-485/Ethernet, está compatibilizada em termos de velocidade/formato de bits?

O escravo está parametrizado com o endereço que o mestre está buscando?

Após o estudo e análise destes itens, caso não haja sucesso na comunicação da rede RS-485, recomenda-se uma tentativa de conexão isolada ao medidor, na intenção de detectar parâmetros/endereço incorretos, ou ainda se certificar se o problema é no medidor ou na infra-estrutura de rede.



# APÊNDICE A - CÓDIGO DE Erro

Através do *Código de Erro* é possível verificar uma série de pontos do **Konect K**. A leitura deste Código de Erro é feita conforme procedimento descrito no capítulo *IHM – Modo Função*.

O código é dividido em duas abas distintas. Sendo elas, o código de erro do Hardware, e o código de erro da comunicação sem fio.

#### Código de erro do Hardware

O código lido deve ser interpretado conforme a tabelas abaixo:

	Tabela 1
Código	Descrição
00	Funcionamento correto do medidor. Note que este código não implica em ligação ou parametrização correta do sistema.
01	Fases de tensão em sequência anti- horária ou falta de uma das fases
02	Erro matemático
04	Overflow na geração do Pulso de Energia
16	Sistema reinicializado incorretamente

O *Código de Erro* é uma informação binária, isto é, caso esteja ocorrendo o erro 001 em conjunto com o erro 016, será informado código de erro 017 (001 + 016).



## APÊNDICE B - MEDIÇÃO DE Demanda

A demanda ativa é dada em watts (W), a demanda reativa em volt-ampér reativo (Var), demanda aparente em volt-ampér (VA) e demanda de corrente em ampér (A).

## Máxima Demanda Ativa (MDA), Máxima Demanda Reativa (MDR), Máxima Demanda Aparente (MDS) e Máxima de Corrente (MDI)

A máxima demanda ativa (**MDA**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda ativa, a máxima demanda reativa (**MDR**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda reativa, a máxima demanda aparente (**MDS**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda aparente e a máxima demanda de corrente (**MDI**) se refere ao máximo valor calculado para a demanda de corrente. Podem ser zerados pela função *Zerar energias e demandas*.

#### Funcionamento

A medição de demanda do **Konect K** utiliza o algoritmo de janela deslizante, isto é, a informação da demanda média (**DA**, **DR**, **DS** ou **DI**) é atualizada em intervalos menores do que o tempo de integração. Por este motivo, ao utilizarmos a função de *Zerar energias e demandas* ou ainda realizarmos alteração dos parâmetros de *TC* (transformador de corrente) e *TP* (transformador de potencial), podemos ter resquícios de valores anteriores armazenados em buffer, ocasionando uma leitura incorreta.

Neste caso, devemos aguardar um intervalo de no mínimo um tempo de integração (o parâmetro TI define este intervalo, normalmente parametrizado como 15, para termos a medição de 15 em 15 minutos) ou realizarmos um *sincronismo de demanda*, que faz com que este buffer interno seja zerado.

#### Sincronismo de Demanda

É disponibilizado, via interface de comunicação, um comando para sincronizar o cálculo da demanda do **Konect K**.

Toda integração possui um começo e fim e, ao efetuarmos o sincronismo, definimos qual será o início desta integração, permitindo, por exemplo, que se realize o sincronismo da medição de demanda do **Konect K** com outros medidores de energia utilizados no sistema de automação (em uma comparação com o medidor da concessionária ou para fins de rateio interno).



# APÊNDICE C - FÓRMULAS Utilizadas

Internamente, para o cálculo das grandezas elétricas, o **Konect K** utiliza as seguintes fórmulas:

#### Tensão RMS por fase

$$Vrms = \sqrt{\sum_{1}^{n} (Vi)^2 / n}$$

#### **Corrente RMS por fase**

$$Irms = \sqrt{\sum_{1}^{n} (Ii)^2 / n}$$

Potência Ativa por fase

$$P = \sum_{1}^{n} \left( Vi \times Ii \right) / n$$

Potência Aparente por fase

 $S = Vrms \times Irms$ 

Potência Reativa por fase

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

Fator de Potência por fase

$$FP = \frac{P}{S}$$

Tensão Trifásica (DELTA)  $V\phi = \frac{V12 + V23 + V31}{3}$  Tensão Trifásica (ESTRELA)

 $V\phi = \frac{V1N + V2N + V3N}{3} \times \sqrt{3}$ 

Potência Ativa Trifásica

 $P\phi = P1 + P2 + P3$ 

Potência Reativa Trifásica

 $Q\phi = Q1 + Q2 + Q3$ 

Potência Aparente Trifásica

$$S\phi = \sqrt{P\phi^2 + Q\phi^2}$$

**Corrente Trifásica** 

$$I\phi = \frac{S\phi}{V\phi \times \sqrt{3}}$$

Fator de Potência Trifásico

$$FP\phi = \frac{P\phi}{S\phi}$$



## APÊNDICE D - GLOSSÁRIO

Este capítulo possui breves explicações à cerca dos termos técnicos utilizados neste manual, inclusive em relação a nomenclaturas e abreviações utilizadas nos produtos **KRON**.

Alimentação Auxiliar ou Alimentação Externa	É uma tensão utilizada para energizar internamente o equipamento, isto é, fazer funcionar seus circuitos internos.
Faixa de Medição	Faixa de valores nas quais o instrumento realiza suas medições com as precisões informadas no capítulo <i>Características Técnicas</i> .
тс	Transformador de Corrente. É um transformador utilizado para adequar e/ou isolar a corrente do circuito principal (fases) do circuito de medição (entradas dos medidores).
ті	Tempo de Integração. É uma constante interna que define a cada quantos minutos deve ser calculado o valor de demanda.
ть	Tipo de Ligação. É uma constante interna que define qual o tipo de circuito que está sendo medido, se monofásico, bifásico ou trifásico.
ТР	Transformador de Potencial. É um transformador utilizado para adequar e/ou isolar a tensão do circuito principal do circuito de medição.
TRUE RMS	Tipo de medição onde é levada em consideração a distorção presente em uma determinada forma de onda. Considerando que a maioria dos sistemas industriais possui cargas não lineares, é imprescindível que, para uma leitura coerente, o instrumento seja dotado desta característica.
Protocolo de Comunicação	É a "língua" falada pela interface serial do medidor. Ao realizar a automação de um sistema, é necessário que o mestre e o escravo falem a mesma língua, isto é, utilizem o mesmo protocolo. Para a linha <b>Konect</b> , o padrão utilizado é o protocolo MODBUS-RTU. Os modelos com Wi-Fi operam nos protocolos MODBUS-TCP e MQTT (IoT).
MODBUS-RTU	Protocolo de comunicação padrão para os instrumentos da linha <b>Konect</b> . É um protocolo desenvolvido pela MODICON <sup>®</sup> e permite que os dados da interface serial dos medidores sejam lidos por sistemas de automação. É o "idioma" falado pela interface serial.
MQTT	Protocolo de mensagens leve, otimizado para redes TCP/IP de alta latência. A troca de mensagens é fundamentada no modelo Publicador-Subscritor, extremamente simples, o que facilita sua aplicação em dispositivos com suporte a Internet das Coisas (IoT).
RedeMB	Software fornecido gratuitamente para leitura e parametrização dos medidores Kron.
RS-485	É um tipo de interface de comunicação serial. É uma das opções para requisição de informações a partir de dispositivos mestres.
BaudRate	É a velocidade em que um determinado instrumento se comunica com outro. Quanto maior este valor, mais rápida a comunicação.
Paridade	É uma função utilizada para marcação de uma determinada mensagem enviada por um instrumento. Pode não existir, ser par (O – ODD) ou ímpar (E – EVEN).
Stop Bits	É a quantidade de bits de parada que um determinado instrumento transmite ao finalizar o envio de uma mensagem.
	Um equipamento normalmente trabalha com 1 stop bit ou com 2 stop bits.



Manual Konect K – Multimedidor De Grandezas Elétricas



Equipamentos eletrônicos devem ser instalados, operados e realizada a manutenção somente por pessoas tecnicamente qualificadas. Nenhuma responsabilidade é assumida por parte da Kron por qualquer consequência danosa relativa ao uso deste material.

**Copyright © 2024 Kron Instrumentos Elétricos Lltda.. Todos os direitos reservados.** É proibida a reprodução e distribuição deste documento sem permissão prévia por escrito. As informações contidas neste manual estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

Kron Instrumentos Elétricos Ltda.

Rua Alexandre de Gusmão, 278. 04760-020 São Paulo, SP - Brasil Fone: +55 (11) 5525-2000 www.kron.com.br suporte@kron.com.br | vendas@kron.com.br